N'hésitez pas à utiliser

Cher propriétaire d'animal de compagnie :

Merci d'avoir choisi notre laisse rétractable UFO de deuxième génération. En nous appuyant sur les avancées de la première génération, nous avons recueilli de nombreux commentaires de nos utilisateurs. Grâce à plus de 30 améliorations, nous vous proposons désormais : un design mains libres innovant, un rétracteur plus fluide, un bouton de verrouillage entièrement repensé, ainsi qu'un choix plus large de couleurs et de configurations. Nous serions très honorés si notre produit pouvait vous offrir, à vous et à vos animaux de compagnie, une meilleure expérience lors de vos sorties.

Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants :


Facebook : @moestarpet
Instagram : @moestarpet E-mail : cs@imoestar.com

Merci encore de votre confiance.


Fonctions courantes

Installation de la bande élastique


Retirez le cache de la boucle femelle à l'une des extrémités de la bande élastique.



Enfoncez la boucle mâle située à l'extrémité de la ceinture rétractable par le haut dans la boucle femelle de la ceinture élastique.




Remettez le cache en place pour terminer l'installation de la sangle élastique.



Bouton de verrouillage

Verrouillage temporaire


Le verrouillage temporaire peut être activé en appuyant directement sur la touche de verrouillage située dans le cercle intérieur de la poignée de la laisse, et la rétraction peut être rétablie lorsque la clé de verrouillage est relâchée.



Utilisation de la clé de verrouillage

Verrouillage permanent de l'

Appuyez sur le bouton de verrouillage et faites glisser la languette située sur ce bouton vers la droite pour activer le verrouillage permanent. Faites glisser la languette vers la gauche pour désactiver le verrouillage permanent et rétablir la rétraction libre.




Système d'éclairage

Allumer les lumières

Appuyez légèrement une fois sur le bouton situé sur le bord de la poignée de la laisse pour allumer la lumière. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière.


Allumer sur la respiration lumière
Appuyez sur le bouton situé sur le bord de la poignée de la laisse et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la lumière de respiration. Appuyez à nouveau et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la lumière de respiration.

Lumière respiratoire couleur changement La lumière respiratoire est préréglée sur trois couleurs : rouge, vert et bleu. Appuyez sur le bouton situé sur le bord de la poignée de la laisse et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour passer en mode de changement de couleur de la lumière respiratoire. Dans ce mode, les trois couleurs s'affichent en cycle. Lorsque la couleur vous convient, relâchez le bouton pour la sélectionner.



Recharge

La laisse rétractable se recharge via un port USB 5 V ; toute interface USB fournissant une tension de 5 V permet de la recharger.



INSTRUCTIONS

UFO rétractable Laisse 2

- Manuel -