
Notice en chinois et en anglais, 7 volets, 8 pages, impression noir et blanc, dimensions une fois pliée : 58 × 60 mm

Matériau : papier couché 128 g

Supprimer les lignes de finition lors de l'impression

Pliage en accordéon

Mode d'emploi



入门指南

耳机概述



• 请确认您的蓝牙耳机配有下列物品：USB充电线，蓝牙耳机，耳套和使用说明书

蓝牙版本5.0	待机时长 约250小时	传输距离 10M	充电电压 DC 5V
通话时间 约16小时	电池容量 170mAh		充电时间 约2小时

启动蓝牙耳机

• 开机：长按多功能键约2秒，直到蓝灯闪3次
• 关机：长按多功能键约3秒，直到红灯闪3次熄灭
• 接听/结束通话：单击多功能键
• 拒听/暂停：单击多功能键
Refuser un appel : appuyez longuement sur la touche multifonction pendant environ 2 secondes
• 重拨：快速双击多功能键
Numérotation vocale : appuyez longuement sur la touche multifonction pendant environ 2 secondes pour activer la numérotation vocale
Plate précédente : appuyez longuement sur le bouton de volume pendant environ 2 secondes
Plate suivante : appuyez longuement sur le bouton de volume pendant environ 2 secondes
• 提示音切换：快速三连击多功能键
Pendant la charge : le voyant rouge reste allumé
• 充满时：长亮蓝灯
Message vocal de batterie faible : batterie faible

• 超连接范围断开语音提示：蓝牙已断开

Reconnexion : si la connexion est interrompue en raison d'une distance trop grande, placez les écouteurs à moins de 5 mètres du téléphone ; ils se reconnecteront automatiquement sans aucune intervention (si cela prend plus d'une minute, appuyez sur le bouton multifonction pour les reconnecter)

Reconnexion : lors des utilisations suivantes, il n'est pas nécessaire de repasser en mode d'appairage ; une fois allumé, l'écouteur se reconnectera automatiquement au dernier téléphone avec lequel l'appairage a réussi

Appairage des écouteurs



1. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 2 secondes ; les voyants rouge et bleu clignotent alors en alternance, et le casque passe en mode d'appairage.



Compatible avec plus de 98 % des appareils numériques dotés de la fonction Bluetooth

2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, recherchez le modèle de casque Bluetooth correspondant, puis appuyez dessus pour établir automatiquement la connexion.

Déconnecter les écouteurs du téléphone

Pour déconnecter les écouteurs du téléphone (par exemple, pour connecter le téléphone à un autre appareil Bluetooth)
Veuillez utiliser l'une des méthodes suivantes :

☆ Éteindre les écouteurs
☆ Utilisez la fonction Bluetooth de votre téléphone pour déconnecter les écouteurs de votre téléphone
☆ Éloignez l'oreillette à plus de 10 m (environ 30 pieds) du téléphone

> Connexion à deux téléphones
Fonction « un pour deux » : commencez par appairer le premier téléphone, puis éteignez le casque et relancez la procédure d'appairage. Une fois l'appairage terminé avec le deuxième téléphone, sélectionnez ce casque dans les paramètres Bluetooth du premier téléphone ; le casque sera alors connecté simultanément aux deux téléphones.

> Chargement des écouteurs

L'écouteur est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Avant la première utilisation, nous vous recommandons de charger complètement l'écouteur. Pendant la charge, le voyant s'allume en rouge ; lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge devient bleu et reste allumé en continu.

⚠ Attention : veuillez utiliser le câble de recharge d'origine fourni par le fabricant ; la tension de recharge ne doit pas dépasser 5 V

》Port des écouteurs

Ajustez légèrement les oreillettes en fonction de la position exacte où vous portez le casque.

Dépannage

• Vous entendez un « cliquetis » ?

La portée du protocole Bluetooth pouvant atteindre 10 mètres en espace dégagé et sans obstacle, le corps humain constitue l'un des principaux obstacles pour les écouteurs Bluetooth. Nous vous recommandons de porter les écouteurs du même côté que votre téléphone pour obtenir les meilleurs résultats.

· Vous n'entendez aucun son dans l'écouteur ?

1. Assurez-vous que les écouteurs sont allumés et complètement chargés.

· Le téléphone ne se connecte pas aux écouteurs ?

1. Assurez-vous que les écouteurs sont appairés avec le téléphone
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée
3. Assurez-vous que l'écouteur se trouve à moins de 10 mètres du téléphone et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux, tel qu'un mur ou un autre appareil électronique.

• Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez essayer les opérations suivantes :

A. Rechargez l'écouteur
B. Redémarrez votre téléphone
C. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et supprimez l'historique des appairages précédents
D. Reconnectez le casque Bluetooth à votre téléphone !

◦ Remarques importantes

(1) Ne placez jamais ce casque à l'emplacement de l'airbag dans la voiture, car le déploiement de l'airbag pourrait causer des blessures graves.

(2) Ne laissez jamais les enfants jouer avec ce casque, car les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.

(3) Dans les hôpitaux, les sites de dynamitage ou les environnements présentant un risque d'explosion, il peut être demandé à l'utilisateur d'éteindre ses appareils électroniques et ses dispositifs radio. Veuillez respecter les consignes lorsque vous entrez dans ces zones.

(4) Veuillez éteindre le casque avant l'embarquement ; l'utilisation de ce casque est interdite à bord de l'avion.

(5) Afin de mieux protéger votre audition, veuillez ne pas régler le volume trop fort.

(6) N'essayez en aucun cas de modifier ou de démonter ce casque.

(7) N'utilisez jamais ce produit dans un environnement humide ou sous la pluie.
(8) Ne nettoyez pas ce casque lorsqu'il est en charge. Séparez d'abord le casque du chargeur avant de le nettoyer.

Remarque :

如果电池更换不当会有爆炸危险
只能用同样类型或等效类型的电池来更换


Avertissement : la batterie (bloc-batterie ou batterie combinée) ne doit pas être exposée à la lumière du soleil, à une source de chaleur ou à un environnement similaire présentant un risque de surchauffe.

产品质量保修卡：

产品型号	
商品产地	
用户姓名	
销售地点	
销售日期	
销售商名称	
销售商联系电话	
维修记录	


*在接受服务时必须提供此保修卡，请妥善保管！

Guide de l'utilisateur



Getting Started Guide

Headset overview



• Make sure your Bluetooth headset is equipped with the following items: USB charging cable, Bluetooth headset, earmuffs and instruction manual

Bluetooth version: 5.0	Standby time: about 250 hours	Transmission distance: 10M	Charging voltage: DC 5V
Talk time: about 16 hours	Battery capacity: 170mAh	Charging time: about 2 hours	

Allumez le casque Bluetooth

Mise sous tension : maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote 3 fois :

• Mise hors tension : maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 3 fois :
• Répondre/terminer un appel : appuyez sur la touche multifonction
• Lecture/Pause : appuyez sur la touche multifonction
• Refuser l'appel : appuyez longuement sur la touche multifonction pendant environ 2 secondes :
• Recomposer : appuyez rapidement deux fois sur la touche multifonction :
Numérotation vocale : appuyez longuement sur la touche multifonction pendant environ 2 secondes pour lancer la numérotation vocale ;
• Plate précédente : appuyez longuement sur la touche de volume pendant environ 2 secondes ;
• Next song: long press the volume button - about 2 seconds;
• Changement de tonalité de signal sonore : appuyez trois fois rapidement sur la touche multifonction
• Chargement : le voyant rouge clignote longtemps
• Lorsque la batterie est pleine : lumière bleue fixe
• Alerte vocale de batterie faible : batterie faible

Déconnexion due à une connexion hors de portée : le Bluetooth est déconnecté

Reconnecter : si vous vous trouvez hors de la portée de connexion après la déconnexion, rapprochez le casque du téléphone à moins de 5 m ; l'appareil se reconnectera automatiquement au téléphone (au-delà d'une minute, appuyez sur le bouton multifonction pour vous reconnecter)

Reconnecter : après utilisation, il n'est pas nécessaire de repasser en mode d'appairage ; le casque se reconnectera automatiquement au dernier téléphone avec lequel l'appairage a réussi

Appairage du casque



1. Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. À ce moment-là, les voyants clignotent en rouge et bleu, le casque passe en mode appairage.



Compatible with Bluetooth on the market98% of digital products.

2. Turn on your phone bluetooth function,search for the model name of headphones, then click it will automati cally connect.

Déconnectez le casque du téléphone :

Pour déconnecter le casque du téléphone (par exemple, pour connecter votre téléphone à un autre appareil Bluetooth), procédez de l'une des manières suivantes : Éteignez le casque :

Utilisez la fonction Bluetooth du téléphone pour déconnecter le casque du téléphone

Éloignez le casque d'une distance de 10 m (environ 30 pieds) du téléphone

> Connecter deux téléphones

Pour coupler deux appareils, commencez par connecter le casque au premier téléphone, puis éteignez-le. Connectez-le ensuite au deuxième téléphone. Une fois le couplage terminé, dans les paramètres Bluetooth du premier téléphone, cliquez sur le casque : celui-ci se connectera alors aux deux téléphones.

Chargement du casque

Le casque est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Avant d'utiliser le casque pour la première fois, nous vous recommandons de le charger complètement. Pendant la charge, le voyant lumineux est rouge ; la batterie est pleine lorsque le voyant passe du rouge au bleu et reste allumé.

Remarque : veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la recharge ; la tension de charge ne doit pas dépasser 5 V !

Casque à porter

En fonction de l'emplacement spécifique où vous portez le casque, les oreillettes sont légèrement réglables.

> Dépannage

Heard the sound of [Kaka]

Comme la connexion Bluetooth est ouverte dès le démarrage, la portée peut atteindre 10 m. Étant donné que le corps humain constitue également le plus grand obstacle pour un casque Bluetooth, nous vous recommandons de placer votre casque du même côté que votre téléphone pour obtenir les meilleurs résultats.

• L'appareil n'émet-il aucun son ?

1. Assurez-vous que le casque est activé et complètement chargé.

• Le téléphone et le casque ne sont pas connectés ?

1. Assurez-vous que le casque est appairé avec le téléphone.
2. Make sure your phone's Bluetooth i
3. Assurez-vous que le casque se trouve à moins de 10 mètres du téléphone et qu'il n'y a pas d'obstacles, tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.

• Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, essayez ce qui suit :
A. rechargez le casque.

B. Redémarrez le téléphone.

C. Activez le Bluetooth du téléphone et effacez l'historique des appairages précédents !

D. Recouplagez le casque Bluetooth avec le téléphone !

Précautions

(1) Ne placez pas ce casque à l'emplacement de l'airbag à l'intérieur du véhicule, car si l'airbag se déploie, cela pourrait causer des blessures graves.

(2) Ne laissez pas les enfants jouer avec le casque ; les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
(3) Dans les hôpitaux, les sites de dynamitage ou les lieux où des atmosphères potentiellement explosives peuvent être présentes, demandez à l'utilisateur d'éteindre les équipements électroniques et la radio. Lorsque vous entrez dans une zone spécifique, veuillez prêter attention aux instructions.
(4) Avant d'embarquer, veuillez éteindre le casque, car il ne peut pas être utilisé à bord de l'avion.
(5) Pour mieux protéger votre audition, ne réglez pas le volume trop fort.
(6) N'essayez pas de modifier ou de démonter ce casque.
(7) N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou sous la pluie.
(8) Ne nettoyez pas le casque lorsqu'il est en charge.
Débranchez d'abord le casque et le chargeur, puis procédez au nettoyage.

⚠Attention
Si la batterie n'est pas remplacée correctement, il y a un risque d'explosion.
Elle ne peut être remplacée que par une batterie de même type ou équivalente
Les batteries (blocs-batteries ou batteries combinées) ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de surchauffe similaire.

Carte de garantie de qualité du produit :	
Modèle du produit	
Origine du produit	
Téléphone de l'utilisateur	
Lieu de vente	
Date de vente	
Nom du vendeur	
Numéro de téléphone du fournisseur	
Historique d'entretien	

*Veuillez présenter cette carte de garantie lors de la prise en charge du service, et conservez-la précieusement !