


Matériau : papier livre
80 g, dimensions : 60 x
170 mm

Impression : noir et blanc, recto-verso, plié

Instructions de montage :


Étape 1 :

Appuyez sur le bouton triangulaire situé au bas du produit pour passer en mode trépied.




Étape 2 :

Tirez la tige télescopique jusqu'à la longueur souhaitée. La longueur de la tige est réglable.



Remarque :

Les pieds du trépied se déploient et se replient automatiquement lorsque vous étirez ou rétractez la tige télescopique. Veuillez ne pas poser vos mains directement sur la surface des pieds pour éviter de vous couper les doigts.




SEAJIC

PORTABLE
TRIPOD
SELFIE STICK

OTH-AB403
Veuillez recharger

Connexion Bluetooth :

Fixez le téléphone portable au support et appuyez sur le bouton de l'obturateur de la télécommande pendant 2 secondes. Le voyant vert clignote, indiquant le mode d'appairage Bluetooth. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone, recherchez et connectez-vous à « SEAJIC ». Le voyant vert reste allumé lorsque l'appairage est réussi ; appuyez sur le bouton de l'obturateur de la télécommande pour prendre des photos.




Retrait de la télécommande :

La télécommande de ce produit est amovible. Veuillez étirer légèrement la tige télescopique, puis pousser la télécommande vers le haut pour l'utiliser de manière indépendante.

La télécommande Bluetooth est rechargeable. Veuillez retirer la télécommande pour la recharger lorsque sa batterie est faible après


une utilisation prolongée.



Rotation du support :


Tout d'abord :

Faites pivoter le support de téléphone vers le haut depuis l'arrière du produit jusqu'à ce qu'il forme un 7 avec la poignée.



Déclicement :

Tenez la poignée d'une main et faites pivoter le support de téléphone de 180 degrés à l'horizontale avec l'autre main.



Enfin :

Déployez la tige télescopique. Dépliez le clip en silicone du support de téléphone et fixez votre téléphone.

