

Document de formation sur le réseau de distribution HDLiveCam

Guide d'utilisation v1.7.3

International version




IOS App store
Google play : HDlivecam

Précautions d'installation

1. Veuillez vérifier la tension d'alimentation avant l'installation. Une alimentation électrique inadaptée peut endommager l'appareil. Veuillez formater la carte TF avant la première utilisation, sinon une erreur pourrait se produire.
2. Certains noms et mots de passe Wi-Fi de routeurs contiennent des caractères chinois spéciaux ou des symboles spéciaux. L'appareil pourrait ne pas parvenir à se connecter. Veuillez modifier le nom et le mot de passe Wi-Fi en utilisant uniquement des lettres et des chiffres anglais.
3. Lors de la connexion, essayez de rapprocher votre caméra, votre téléphone portable et votre routeur les uns des autres afin d'éviter que le signal ne soit faible.

Préparation de la connexion




Après avoir appuyé sur le bouton RESET de la caméra pendant 5 secondes, le voyant clignote rapidement puis reste allumé en permanence, indiquant que la réinitialisation a réussi.

Inscription et connexion au compte (prise en charge de la connexion rapide via un service tiers)

Méthode de connexion : connexion directe au point d'accès


Première étape

Dans l'interface « Caméra », cliquez sur le « + » situé dans le coin supérieur droit. Ajouter un appareil



Deuxième étape

Vérifiez que la caméra a bien été réinitialisée, puis cliquez sur « Suivant ». (Si ce n'est pas le cas, maintenez enfoncé le bouton RESET de l'appareil pendant 5 secondes ; le voyant clignote rapidement et la réinitialisation s'effectue jusqu'à ce que le voyant reste allumé en permanence)



Troisième étape

Cliquez sur « Aller à la configuration Wi-Fi »



Quatrième étape

Accédez à la page des paramètres système de votre téléphone et cliquez sur « Wi-Fi ».

Remarque : sur les téléphones Android, ignorez cette page et passez directement à la page de sélection du Wi-Fi.




Cinquième étape

Accédez à la page de sélection du Wi-Fi et sélectionnez le point d'accès de l'appareil, Care-AP-xxxx (le système Android accède directement à cette page)




Sixième étape

Si la connexion est établie, une notification s'affichera, indiquant « La caméra Wi-Fi est connectée. Veuillez revenir à l'application ». Vous pouvez cliquer pour accéder à LiveCamera




Septième étape

En mode « Connexion AP », seules les caméras actuellement connectées au point d'accès peuvent s'afficher. Déconnectez-vous du point d'accès actuel pour revenir au mode normal.



Huitième étape

Cliquez sur « Configurer le Wi-Fi de la caméra » pour visionner les images de la caméra en ligne.




Neuvième étape

Ouvrez l'option « Wi-Fi » et sélectionnez « Se connecter au Wi-Fi ».




Dixième étape

Saisissez le mot de passe Wi-Fi et cliquez sur « Se connecter ».




Onzième étape

Attendez que la configuration s'effectue




Dernière étape

Saisissez le nom de l'appareil que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur « Suivant » pour



Pour plus de conseils, veuillez consulter l'interface de l'application « I » → « Aide » → « Problèmes courants »




Paramètres d'enregistrement des alarmes

Première étape :


cliquez sur «

Paramètres »




Deuxième étape

Cliquez sur « Paramètres d'alerte »




Troisième étape

Ouvrez « Détection de mouvement », puis cliquez sur Enregistrer



Quatrième étape


Cliquez sur « Notification d'alarme », puis ouvrez « Alerte push » et cliquez sur « Enregistrer ».



Afficher les emplacements vidéo locaux


Première étape

Cliquez sur « << Album local »




Deuxième étape

Cliquez sur « Vidéos locales » ou « Instantanés vidéo »



Troisième étape

Recherchez la vidéo ou l'instantané enregistré. Cliquez sur « Supprimer » ou « Partager »



Présentation de la fonctionnalité

