

INSTRUCTIONS

Simulateur de téléviseur à 12 LED

Consignes de sécurité

- Gardez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Le simulateur TV et l'alimentation électrique ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans des environnements humides.
- Ne regardez pas directement les LED. Les LED sont très lumineuses et peuvent endommager vos yeux.
- N'essayez pas de démonter le produit ou de le réparer vous-même !
- Si le produit présente un défaut, vous pouvez contacter le centre de service après-vente ou tout autre atelier spécialisé compétent.


Fonctions

Ce produit est destiné à simuler les conditions d'éclairage d'un téléviseur couleur et est réservé à un usage privé, à l'exclusion de tout usage industriel ou commercial.

Raccordement électrique

- Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant facilement accessible (CA 100-240 V ~ 50/60 Hz) située à proximité du lieu d'installation.
- Utilisez l'adaptateur secteur uniquement à l'intérieur !
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (modèle 0510).
- Ne tentez jamais de brancher d'autres adaptateurs sur le bloc d'alimentation, car cela pourrait l'endommager

Vue de l'appareil



- 1) Panneau LED
- 2) Trous de fixation murale
- 3) Pied de sol
- 4) Capteur crépusculaire
- 5) Commutateur de fonction
- 6) Connecteur femelle

Installation de l'appareil

L'appareil peut être fixé sur une surface plane et lisse à l'aide d'un adhésif.

L'emplacement de l'appareil doit répondre aux exigences suivantes :

- Pièces dotées de fenêtres donnant sur l'extérieur, afin que le capteur crépusculaire soit exposé à l'obscurité et puisse ainsi s'activer.
- Le capteur crépusculaire peut également déclencher le clignotement des lampadaires ou des phares des voitures sur les routes très fréquentées.
- L'appareil peut ne pas être visible de l'extérieur.

L'alimentation électrique doit se trouver à portée de l'adaptateur.

La lumière projetée par l'appareil doit être visible sur les murs et le plafond depuis l'extérieur.

INSTRUCTIONS

Simulateur de téléviseur à 12 LED


Fonctionnement

Mise en marche / arrêt

L'interrupteur de fonction se trouve à l'arrière de l'appareil. Il dispose de quatre positions.

Mise en marche

Placez le commutateur de fonction en position ON pour allumer le simulateur de télévision.



Mise en marche après 4 ou 7 heures grâce au capteur crépusculaire

Par exemple, au crépuscule en été, l'appareil s'allume automatiquement et simule la lumière vacillante d'un téléviseur couleur pendant 4 heures.

Lorsqu'il est exposé à la lumière, le simulateur de télévision ne s'éteindra pas avant que les 4 ou 7 heures ne se soient écoulées.

• Faites glisser le commutateur de fonction sur la position +4 pour activer cette fonction.

Deux LED bleues s'allument pour indiquer que l'appareil est disponible dans ce mode.

• Faites glisser le commutateur de fonction sur la position + 7 pour activer cette fonction.

Trois LED vertes s'allument pour indiquer que l'appareil est disponible dans ce mode.

Mise hors tension

Faites glisser le commutateur de fonction sur la position OFF pour éteindre le simulateur de télévision.

Caractéristiques

techniques du simulateur TV

Tension d'entrée : 5 V 

Consommation électrique 1 A

Polarité 

Alimentation (modèle 0510)

Tension secteur 100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz

Tension / courant de sortie 5 V  / 1 A

Polarité 



Mise au rebut des APPAREILS



 Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.