



MINI-PROJEKTOR BENUTZERHANDBUCH

Gleicher
Bildschirm




Miracast Airplay Wirecast DLNA WiFi

| Produktübersicht



| Fernbedienung




Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden. Die Fernbedienung sollte auf den IR-Empfänger gerichtet sein.

| Funktionsbeschreibung

1. Fokussieren

Stellen Sie den Projektor so auf, dass das Objektiv senkrecht zur Wand oder Leinwand steht, schalten Sie den Projektor ein und stellen Sie den Fokus wie in Abbildung 5 gezeigt ein, bis das Bild scharf ist.



2. Eingabe-Abbildung

1 Multimedia (USB)-Eingang

Stecken Sie den USB-Stick in den entsprechenden Anschluss und stellen Sie die Eingangsquelle auf USB um.



Wählen Sie das entsprechende Symbol aus und rufen Sie das Untermenü auf.
Filme für Videodateien
Fotos für Bilddateien
Musik für Audiodateien
Text für TX-Dateien
Drücken Sie OK, um die Anzeige aufzurufen.




| Technische Daten

Bildgerät	TFT-LCD	Farbe	16,7 Mio.
Native Auflösung	920 × 240	Unterstützte Auflösung	1920 × 1080
Lampe	LED	Lebensdauer der Lampe	20.000 Stunden
Leistungsaufnahme	20 W (max.)	Stromversorgung	12 V – 1,5 A
Linse	beschichtete Linse	Betriebsmodus	Manuell/Fernbedienung
Projektionsabstand (mm)	60–400 cm	Projektionsgröße	16–110 Zoll
Abmessungen	114 × 91 × 51 mm	Nettogewicht	0,26 kg
Seitenverhältnis	16:9/4:3	Lautsprecher	4 Ω, 2 W
Eingangsanschluss	USB, 5 V–2 A Stromversorgung		
Ausgangsanschluss	Kopfhörer		
Funktionen	WIFI, AIRPLAY, MIRACAST, WIRECAST, DLNA		


| Den Bildschirm des Telefons synchronisieren

1. Drahtlose Projektion: iOS-Gerät

Wählen Sie die Option „Einfache Projektion“ des Telefons über die Richtungstaste am Bedienfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung aus.




Öffnen Sie das iOS-Gerät, gehen Sie in den Einstellungen zu „WLAN“, um nach dem Namen des anzuschließenden Projektors zu suchen, und aktivieren Sie dann die „Spiegelungsfunktion“ des iOS-Geräts. Daraufhin wird der Name des Projektors angezeigt. Wählen Sie den Projektornamen aus und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung erfolgreich herzustellen (wie im Bild unten gezeigt), um die drahtlose Verbindung zu aktivieren.



| Den Bildschirm des Telefons synchronisieren

2. Drahtlose Projektion: Android-Gerät

Wählen Sie die Option „Einfache Projektion“ des Telefons über die Richtungstaste am Bedienfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung aus.




Öffnen Sie das Android-Gerät, gehen Sie in den Einstellungen zu „WLAN“, um nach dem Namen des anzuschließenden Projektors zu suchen, und aktivieren Sie dann die „Spiegelungsfunktion“ des Android-Geräts. Daraufhin wird der Name des Projektors angezeigt. Wählen Sie den Projektornamen aus und geben Sie das Passwort ein, um die Verbindung erfolgreich herzustellen (wie im Bild unten gezeigt), um die drahtlose Verbindung zu aktivieren.




| Synchronisieren des Telefonbildschirms

3. Kabelgebundene Verbindung: iOS-Gerät

Wählen Sie die Option „Einfache Projektion“ des Telefons über die Richtungstaste am Bedienfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung aus.




Verbinden Sie das Gerät über das Apple-Datenkabel mit dem USB-Anschluss. Beim ersten Mal (nach dem Anschließen an den Projektor wird die Verbindung automatisch hergestellt) erscheint ein Dialogfeld mit der Frage „Dem Gerät vertrauen?“. Klicken Sie auf „Vertrauen“ und warten Sie 3–5 Sekunden, dann werden die Inhalte des iPhones oder iPads auf den Projektorbildschirm projiziert.




| Den Bildschirm des Telefons synchronisieren

4. Kabelgebundene Verbindung: Android-Gerät

Wählen Sie die Option „Einfache Projektion“ des Telefons über die Richtungstaste am Bedienfeld des Projektors oder auf der Fernbedienung aus.




Schließen Sie das originale Datenkabel des Mobiltelefons an die USB-2-Schnittstelle an (falls kein originales Datenkabel vorhanden ist, wählen Sie bitte ein Datenkabel der entsprechenden Marke, da sonst die Bildschirmwiedergabe beeinträchtigt wird). Öffnen Sie die Option „USB-Tethering“ in den „Einstellungen“ des Mobiltelefons (wie im Bild unten gezeigt). Warten Sie 3–5 Sekunden, bis der Inhalt des Android-Mobiltelefons auf den Projektorbildschirm projiziert wird.



| Den Bildschirm des Telefons synchronisieren

5. DLNA

1. Rufen Sie die „Home“-Oberfläche auf, wählen Sie das „DLNA“-Symbol über die Fernbedienung oder die Tastatur aus und drücken Sie „OK“, um das „DLNA-Menü“ zu öffnen.



Schritt 1: Verbinden Sie Ihr Smartphone und den Projektor mit demselben WLAN-Netzwerk. Schritt 2: Suchen Sie in der App nach „TV“, um den gleichen Bildschirm anzuzeigen.

Schritt 3: Klicken Sie auf „TV“, wählen Sie „HCast-1aabb4“ aus und schließen Sie die Bildschirmübertragung ab.

