


MINI PROJECTEUR


GUIDE DE L'UTILISATEUR

Même écran




Miracast Airplay Wirecast DLNA WIFI

| Présentation du produit



| Télécommande




Ne mélangez pas les piles neuves et usagées. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles. La télécommande doit être dirigée vers le récepteur IR.

| Description de l'opération

1. Mise au point

Placez le projecteur de manière à ce que l'objectif soit perpendiculaire au mur ou à l'écran, allumez le projecteur, puis réglez la mise au point comme indiqué sur l'image 5 jusqu'à ce que l'image soit nette.



2. Illustration de la saisie

1 Entrée multimédia (USB)

Insérez la clé USB dans le port approprié, puis sélectionnez la source d'entrée USB.

Sélectionnez l'icône correspondante et accédez au sous-menu.
Films pour les fichiers vidéo
Photos pour les fichiers image
Musique pour les fichiers audio
Texte pour les fichiers TX
Puis appuyez sur OK pour afficher.




| Caractéristiques techniques

Unité d'image	Écran LCD TFT Couleur	16,7 M
Résolution native	320*240	Résolution prise en charge 1920 x 1080
Lampe	LED	Durée de vie de la lampe 20,000 heures
Consommation	20 W (max.)	Alimentation 12 V - 1,5 A
Lentille	Lentille traitée de fonctionnement manuel/Télécommande	
Distance de projection	60-400 cm	Taille de projection 16 à 110 pouces
Dimensions (mm)	114 x 91 x 51 mm	Poids net 0,26 kg
Format	16:9/4:3	Haut-parleur 4 Ω, 2 W
Prise d'entrée	USB, alimentation 5 V-2 A	
Prise de sortie	Casque	
Fonctions	WIFI, AIRPLAY, MIRACAST, WIRECAST, DLNA	


| Synchroniser l'écran du téléphone

1. Projection sans fil : appareil iOS

Sélectionnez l'option de projection facile du téléphone à l'aide de la touche directionnelle du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande.




Ouvrez l'appareil iOS, accédez à « WLAN » dans les paramètres pour rechercher le nom du projecteur auquel vous souhaitez vous connecter, puis activez la fonction « Miroir » de l'appareil iOS. Le nom du projecteur s'affichera alors. Sélectionnez ensuite le nom du projecteur et saisissez le mot de passe pour vous connecter (comme le montre l'image ci-dessous) et activez la connexion sans fil.



| Synchroniser l'écran du téléphone

2. Projection sans fil : appareil Android

Sélectionnez l'option de projection facile du téléphone à l'aide de la touche directionnelle du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande.




Ouvrez l'appareil Android, accédez à « Connectivité de l'appareil » dans les paramètres, sélectionnez « Projection sans fil » pour rechercher le nom du projecteur commençant par « HCCast-1a5a4b4 » (comme le montre l'image ci-dessous). Sélectionnez ensuite le nom du projecteur pour établir la connexion sans fil.




| Synchroniser l'écran du téléphone

3. Connexion filaire : appareil iOS

Sélectionnez l'option de projection facile du téléphone à l'aide de la touche directionnelle du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande.



Connectez-vous à l'interface USB à l'aide du câble de données Apple. Lors de la première connexion (après avoir branché l'appareil au projecteur, la connexion s'effectuera automatiquement), une boîte de dialogue s'affichera pour vous demander « Faire confiance à l'appareil ? ». Cliquez sur « Faire confiance » et attendez 3 à 5 secondes ; le contenu de l'iPhone ou de l'iPad s'affichera alors sur l'écran du projecteur.




| Synchroniser l'écran du téléphone

4. Connexion filaire : appareil Android

Sélectionnez l'option de projection facile du téléphone à l'aide de la touche directionnelle du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande.



Connectez le câble de données d'origine du mobile à l'interface USB 2 (si vous ne disposez pas du câble d'origine, veuillez choisir un câble de données de la même marque, sinon cela affectera la qualité de l'affichage). Ouvrez l'option « Partage de connexion USB » dans les « Paramètres » du téléphone (comme le montre l'image ci-dessous). Patientez 3 à 5 secondes pour que le contenu du mobile Android s'affiche sur l'écran du projecteur.



| Synchroniser l'écran du téléphone

5. DLNA

1. Accédez à l'interface « Accueil », sélectionnez l'icône « DLNA » à l'aide de la télécommande ou du bouton du clavier, puis appuyez sur « OK » pour accéder au « menu DLNA ».



Étape 1 : Connectez votre téléphone et votre projecteur au même réseau Wi-Fi.
Étape 2 : Recherchez « TV » dans l'application dont vous souhaitez dupliquer l'écran.
Étape 3 : Cliquez sur « TV » pour sélectionner « HCCast-1a5a4b4 » et dupliquer l'écran.

