

Caractéristiques du produit

1. Ce produit est un dispositif portable à énergie solaire permettant de réaliser des économies d'énergie.
2. Il est largement utilisé dans les jardins, les rues, les cours, les couloirs, ainsi que pour l'éclairage intérieur et extérieur.
3. Facile à installer : installation fixe, ne nécessite aucun câblage ni autre processus d'installation complexe.
4. Le produit est équipé d'un port de recharge USB, qui peut être rechargé par énergie solaire ou via un chargeur disponible dans le commerce.
5. Économe en énergie, il propose 3 modes d'éclairage que les utilisateurs peuvent configurer selon leurs besoins.
6. Le produit est équipé d'une fonction de télécommande, et la luminosité peut être réglée sur une large plage.

Spécifications

- 1, Panneaux solaires : 6 V, 1,5 W
- 2, Batterie : batterie au lithium 18650 3,7 V 3 000 mAh 3, LED : 2835SMD 55 pièces
- 4, Puissance nominale : 6 W 5, Flux lumineux : 800 lm
- 6, Portée de détection de mouvement : 120°, 5 à 10 m
- 7, Portée de la télécommande : 5 à 10 m

Modes de fonctionnement :

- 1, Appuyez sur le bouton Mode pendant 3 secondes, la lumière clignote 3 fois, s'allume automatiquement en mode faible intensité du crépuscule à l'aube et passe en pleine intensité lorsqu'un mouvement est détecté entre 5 et 8 mètres. 10 secondes après le passage automatique en mode faible intensité (pas de lumière la nuit, 10 %, certaines personnes préfèrent la pleine intensité)
- 2, Appuyez à nouveau sur le bouton Mode, la lumière clignote 3 fois, la lampe s'allume automatiquement à pleine puissance lorsqu'un mouvement est détecté entre 5 et 8 mètres, elle s'éteint automatiquement lorsqu'aucun mouvement n'est détecté. Les lumières s'allument automatiquement, puis s'éteignent automatiquement environ 10 secondes plus tard
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Mode : la lumière clignote 3 fois, puis s'allume automatiquement à 50 % de sa luminosité du crépuscule à l'aube. (éclairage nocturne automatique, luminosité à 50 %)
4. Appuyez à nouveau sur le bouton Mode pour éteindre (mise en veille) ; si vous souhaitez la redémarrer, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes, puis passez par les modes de fonctionnement 1, 2, 3 et 4.

Présentation de la fonction de télécommande :

- 1, le bouton ON sert à mettre l'appareil sous tension ; le mode par défaut 1 s'active après la mise sous tension
2. Appuyez sur MODE1 pour activer la détection de présence + luminosité faible.
3. Appuyez sur MODE2 pour l'activation par détection de présence
4. Appuyez sur MODE3 pour que la lumière reste toujours allumée
5. Quel que soit le mode, appuyez sur les boutons « + » et « - » pour régler la luminosité de la lampe.
6. OFF est la touche d'arrêt. Quel que soit le mode, appuyez sur la touche OFF pour éteindre l'appareil.
7. Une fois la télécommande éteinte, le mode touche est également désactivé de manière synchrone.

Le port de recharge USB sert à la recharge d'appoint :

Lorsque l'ensoleillement est insuffisant, vous pouvez utiliser le secteur pour recharger l'appareil ; il suffit de brancher un câble de données Android standard sur le port USB du corps de la lampe

Lorsque la recharge commence, le voyant rouge s'allume.