

Bedienungsanleitung

Flüssigkeitsaktiviertes LED-Glas



Jedes Aufleuchten sorgt für einen romantischen Moment.


01 / Funktionsbeschreibung

1. Dieses Produkt verfügt über eine flüssigkeitsaktivierte Beleuchtung und leuchtet sofort auf, sobald Flüssigkeit eingefüllt wird. Wird die Flüssigkeit ausgeleert, schaltet sich die Beleuchtung sofort aus.
2. Geeignet für Champagner, verschiedene Weine, Wasser und andere Getränke.
3. Mit austauschbarer Batterie.
4. Das Produkt ist laut Hersteller spülmaschinengeeignet. Hinweis: Der O-Ring an der Unterseite darf nicht demontiert werden.
5. Der Hauptkörper besteht aus PS (Polystyrol); die leitenden Kontakte bestehen aus Edelstahl 304. Laut Hersteller erfüllen die verwendeten Materialien die Anforderungen der FDA für Lebensmittelkontakt.

02 / Technische Daten

Nr.	Beschreibung	Wert
1	LED-Chip-Leistung	0,06 W
2	Lichtfarben	Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Violett
3	Batterietyp	CR2032
4	Batteriekapazität	220 +/- 10 mAh
5	Betriebsdauer	30 h
6	Betriebsbedingungen	0-60 °C; 30-100 % r. F.
7	Lagerbedingungen	0-40 °C; 30-70 % r. F.
8	Schutzart	IP65
9	Gesamtleistung	0,05 W
10	Material	PS (Polystyrol)

Technische Angaben gemäß der bereitgestellten Herstelleranleitung.



Hinweis: Die Darstellung ist schematisch. Form und Details können je nach Ausführung geringfügig abweichen.

04 / Batterie einsetzen und wechseln

Verwenden Sie eine Münze oder ein geeignetes Werkzeug. Drehen Sie den Batteriefachdeckel in Richtung **ÖFFNEN**. Zum Schließen drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung.


1 Werkzeug ansetzen



Münze einsetzen

Setzen Sie die Münze in den Schlitz des Batteriefachdeckels ein.

2 Deckel öffnen




Zum Schließen zurückdrehen

Drehen Sie bis zur Entriegelung und nehmen Sie den Deckel ab.

05 / Batterie entnehmen

Drücken Sie mit dem Finger oder einem geeigneten schmalen Gegenstand vorsichtig gegen die Halteklammer, um die Batterie herauszunehmen.

Vorsicht: Kontakte und Halteklammer nicht verbiegen oder mit Gewalt lösen. Beim Einsetzen auf die korrekte Polarität der CR2032-Knopfzelle achten.



Halteklammer vorsichtig lösen

06 / Bedienung

1. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und setzen Sie Batterie, Dichtungsring und Batteriefachdeckel korrekt ein.
2. Füllen Sie Flüssigkeit in das Glas; die Beleuchtung schaltet sich sofort ein.
3. Ist das Glas leer bzw. wird die Flüssigkeit ausgegossen, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.
4. Bei entladener Batterie leuchtet das Glas nicht.
5. Die Helligkeit nimmt mit längerer Betriebsdauer allmählich ab. Wechseln Sie die Batterie, wenn die Helligkeit nicht mehr ausreichend ist.

07 / Wichtige Hinweise

- Das Produkt besteht aus Kunststoff. Vorsichtig behandeln; Stürze aus größerer Höhe können es beschädigen.
- Zulässige Flüssigkeitstemperatur: **0-60 °C**.
- Das Produkt enthält eine Batterie. Reinigung mit warmem Wasser und Ozon-Desinfektion ist laut Hersteller möglich. **Kein kochendes Wasser und keine Hochtemperaturdesinfektion verwenden.** Batterien können bei hoher Temperatur explodieren.
- Wenn die Beleuchtung beim Einfüllen von Flüssigkeit nicht funktioniert, prüfen Sie, ob die Batterie entladen bzw. korrekt eingesetzt ist.
- Verbrauchte Batterien und Bauteile gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
- Bei stark zuckerhaltigen oder zähflüssigen Getränken kann die Schaltung nach dem Entleeren weiter reagieren. Nach gründlicher Reinigung sollte die Funktion wieder normal sein.

Reinigung: Dichtungsring und Batteriefachdeckel vor der Nutzung korrekt einsetzen. Der O-Ring an der Unterseite darf laut Hersteller nicht demontiert werden.