
390 mm

125 mm


Face avant

A35
Mode d'emploi


Bienvenue avec le support pour téléphone portable A35 !




Instructions d'utilisation




Desserrez la tête pivotante pour régler l'angle vers le haut ou vers le bas. Une fois l'angle réglé, ouvrez le support pour téléphone, placez votre téléphone à l'intérieur et serrez-le. 调节后锁紧扭头。



先从底部向外拉开三角架。




向外打开三脚架。



按住滑套并将其向下拉至末端完全展开，收回时按住滑套收起支架 。





1/4相机螺丝通用摄影配件。



拉开伸缩杆至所需的长度。



用手指将遥控器从手柄下方取出。



俯拍时先松开扭头将手机调至俯拍所需角度后再拧紧扭头锁定。



抖音遥控器可进行视频滑动、点赞可远程拍摄拍照。

Mode d'emploi de la télécommande Bluetooth







1.拨动遥控器背面开关 (ON开启/OFF关闭)，遥控器指示灯自动闪烁。
2.打开手机"设置"-"蓝牙"开启蓝牙，搜索"ADYSS-A1"点击设备名称配对，显示"已连接后"，指示灯停止闪烁。即连接成功(遥控器开始状态)。
3.**方向键：**看抖音上下键切换视频，左右键左滑动右滑动。
4.**点赞键：**看抖音（双击点赞）或其他视频软件时单击暂停/继续播放，进入拍摄界面单击自动对焦。
5.**拍摄键1：**支持手机相机/美颜相机等各种拍照软件（连上蓝牙即用）。
6.**拍摄键2：**支持抖音/快手/微信等所有软件拍视频（少部分机型需设置）。

Remarque spéciale : (Si le bouton de prise de vue 2 ne fonctionne pas sous le système iOS d'Apple, procédez comme suit)
1.苹果(IOS13.4以上设置方法：**a.**遥控器接上手机蓝牙 **b.**屏幕自动旋转锁定 **c.**打开设置-辅助功能-触控-辅助触控-打开 **d.**IOS15以上系统首次使用需校准，找到辅助触控的跟踪灵敏度将圆点移到左边后再移回默认位置即可。
2.拍摄键2无效时调整快门键位置方法：**a.**进入软件拍摄界面 **b.**长按拍摄键2不松手 **c.**同时短按方向键移动"指针/圆点"至拍摄软件快门圆圈范围内。

Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| 产品型号：A35 | |
| 最大承重能力：500g | 工作电压：3.0V |
| Matériaux principaux : acier inoxydable et plastique ABS | 工作温度：-20~60℃ |
| 支持系统：Android，IOS，鸿蒙 | 充电电压：DC 5V |
| 手机夹最大拉伸距离：86mm | Capacité de la batterie de la télécommande : 240 mA |
| 折叠尺寸：45*59*283mm(折叠) | |
| 遥控器待机时间：360天 | |

Modèles de téléphones compatibles :

Modèles Apple (système iOS 5.0 ou supérieur)

Appareils Android (système Android 4.2.2 ou supérieur)

Veuillez mettre à jour le système de votre téléphone en temps voulu afin d'éviter toute incompatibilité due à une version trop ancienne

⚠ Remarques

● 请小心收纳，避免夹手

Avant utilisation, veuillez vérifier les restrictions applicables dans votre région et les lieux concernés. Tout comportement contraire à l'ordre public est interdit.
Ne placez pas le produit en hauteur, sur une surface inégale ou au sol, et veillez à le protéger des enfants lors de son fonctionnement.
N'utilisez pas d'alimentation électrique dépassant la charge maximale du produit, car cela pourrait entraîner une surchauffe du produit et endommager le circuit imprimé.
Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit de votre propre initiative

• Ne pas heurter ou lancer ce produit, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements internes.
Ne placez pas ce produit dans un endroit froid ou humide.
Ne jetez pas ce produit au feu et tenez-le à l'écart de toute source de chaleur.
• Avertissement : ce produit ne convient pas à une utilisation par des enfants de 3 ans et moins sans surveillance

Carte de garantie

| | |
|---|---|
| Référence du produit : | Lieu d'achat : |
| Date d'achat : | Numéro de commande : |
| Nom du client : | Contenu de la garantie : |
| Adresse de contact : | |

Résumé de la garantie limitée d'un an


我司保证所销售的硬件产品，从原先零售购入的日期一年内在材料和工艺方面无瑕疵，均可受理售后问题。我司对正常使用磨损不做担保，对于事故或滥用造成的损坏也不做担保。若要获取服务可访问我司拥有的零售店或我司授权服务商，即可为你的产品的情进行修理。更换你享有的保修权益是附加在本地消费者法律所提供的权利以外的。当您根据本保修政策提出索赔时，可能需要提供购买证明的详细信息。

FABRIQUÉ EN CHINE


Verso

A35
INSTRUCTIONS

N'hésitez pas à utiliser l'application A35 !




Étapes d'utilisation du produit




Loosen the twist head to adjust the angle up and down. Lock the twist head after completing the angle adjustment.




pen the mobile phone clip, put the mobile phone in and clamp it.




First pull the tripod outward from the bottom.




Open the tripod outward.



Press and hold the sliding sleeve and pull it down until the end is fully deployed. When retracting, press and hold the sliding sleeve to retract the bracket.




1 / 4 camera screw general photography accessories.



Pull the telescopic arm to the required length.



Take out the remote control from under the handle with your fingers.





When shooting down, loosen the twist to adjust the mobile phone to the angle required for shooting down, and then tighten the twist lock.



Tiktok remote controller can slide video, like and take photos remotely.

Mode d'emploi de la télécommande Bluetooth




1Turn the back switch of the remote controller ( ON / OFF), and the indicator light of the remote controller will flash automatically.
2Turn on "Settings" - "Bluetooth" of the mobile phone, turn on Bluetooth, search for "ADYSS-A1", click the device name pairing, display "connected", the indicator stops flashing, that is, the connection is successful (the remote controller is turned on).
3. **Direction keys:**Watch the video of switching between the up and down keys of Tiktok. The left and right keys slide left and right.
4. **Like button:**Click pause / continue to play when watching Tiktok (double click like) or other video software, enter the shooting interface and click auto focus.
5. **Photo button1:**Support mobile phone camera / Beauty camera and other photographing software (connected to Bluetooth for instant use).
6. **Photo button2:** Support all software such as Tiktok / Kwai / wechat to shoot videos (a few models need to be set).

**Remarque spéciale : (lorsque les paramètres du système Apple iOS et la touche de prise de vue 2 ne fonctionnent pas, la méthode de configuration est la suivante)**
1. Apple IOS 13.4 above setting method: **A.** Mobile phone Bluetooth on the remote control link **B.** the screen automatically rotates and locks **C.** turn on settings - auxiliary functions - touch - auxiliary touch - turn on **D.** the above systems need to be calibrated for the first time. Find the tracking sensitivity of the auxiliary touch and move the dot to the left and then back to the default position.
2. Method of adjusting shutter key position when shooting key 2 is invalid: **A.** Enter the software photographing interface **B.** press the photographing key 2 for a long time without letting go **C.** at the same time, press the direction key for a short time to move the "pointer / dot" to the range of the photographing software shutter circle.

**Caractéristiques du produit**

| | |
|---|---|
| Product model: A35 | |
| Maximum bearing capacity:500g | Working voltage : 3.0V |
| Main material : Stainless steel& ABS plastic | Operating temperature : -20°~60° |
| Support system : Android,IOS,Hongmeng | Charging voltage : DC 5V |
| Maximum stretching distance:86mm | Remote control battery capacity:240mA |
| Folding size : 45*59*283mm | |
| Autonomie en veille de la lumière d'appoint : 360 jours | |

**Modèles de téléphones mobiles pris en charge :**

- Modèles de la série Apple (iOS 5.0 ou supérieur)

Android series models (Android 4.2.2 or above)
Veuillez mettre à jour le système de votre téléphone portable en temps voulu pour éviter toute incompatibilité avec
Too low version.

**Points à prendre en compte**

● Please store it carefully to avoid pinching your hands.

- Avant utilisation, veuillez vérifier les lieux soumis à des restrictions géographiques ou d'installation, et vous abstenir de tout acte contraire à l'ordre public.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces en hauteur, des plans de travail ou des sols irréguliers afin d'éviter tout dommage dû à une chute.
- N'utilisez pas d'alimentation électrique dépassant la charge admissible du produit, car cela pourrait entraîner une surchauffe du produit et la destruction de la carte électronique.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même.
- Ne frappez pas et ne jetez pas ce produit, car cela pourrait causer une défaillance interne.
- ● Do not put the product in a low temperature and humid place.
- ● Do not throw the product into the fire and keep away from the fire source.
- Avertissement : ce produit ne convient pas à une utilisation par des enfants de moins de 3 ans sans surveillance

CARTE DE GARANTIE

| | |
|---|---|
| Product model: | Place of purchase: |
| Date of purchase: | Order number: |
| Customer name: | Warranty content: |
| Adresse de contact : | |

**Résumé de la garantie limitée d'un an**

Notre société garantit que les produits matériels ci-joints sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail d'origine, et peut prendre en charge les problèmes après-vente. Notre société ne couvre pas l'usure normale, ni les dommages causés par un accident ou une utilisation abusive. Pour bénéficier du service, vous pouvez vous rendre dans un magasin de notre société ou chez un prestataire de service agréé par notre société afin de faire réparer ou remplacer vos produits, à votre discrétion. Les droits de garantie s'ajoutent aux droits prévus par la législation locale en matière de protection des consommateurs. Lorsque vous déposez une réclamation au titre de cette politique de garantie, vous devrez peut-être fournir des détails concernant la preuve d'achat.

FABRIQUÉ EN CHINE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nom du projet** | A35 Manuel d'utilisation en chinois et en anglais - Neutre - R2 | **Concepteur** | XIANG |
| **Code article** | | **Vérificateur** | |
| **Échelle** | 1:1 | **Date** | 01/11/2022 |
| | | **Couleur** | Dépliant blanc |

Dimensions : 390 × 125 mm

Matériau : papier couché double 128 g, dépliant

Recto en chinois, verso en anglais