Bedienungsanleitung



TF-Karte einlegen: Schrauben Sie die Halterung des Stifts ab und legen Sie die TF-Karte in den Kartenschlitz ein. (Hinweis: Bitte legen Sie die TF-Karte nur bei ausgeschaltetem Gerät ein oder entnehmen Sie sie.)

Aufladen: Verbinden Sie die Stiftkamera über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einer Powerbank, um sie aufzuladen. Wenn Sie ein Ladegerät verwenden, wird empfohlen, eine Stromstärke von weniger als 1 A zu verwenden.

Datei kopieren: Verbinden Sie die Stiftkamera über ein USB-Kabel mit dem Computer, öffnen Sie das Wechseldatenträger-Laufwerk, suchen Sie die Datei, kopieren Sie sie und speichern Sie sie auf dem Computer. Anschließend können Sie sie abspielen.

Funktion

Einschalten: Ohne Karte: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 4 Sekunden lang gedrückt, die gelbe LED leuchtet kurz auf und erlischt, die rote LED blinkt 10 Mal und erlischt. Mit Karte: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 4 Sekunden lang gedrückt, die gelbe LED leuchtet dauerhaft und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt; die rote LED blinkt dreimal und erlischt, die grüne LED leuchtet kurz auf und erlischt.

Video aufnehmen: Im Standby-Modus die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, gelbes Licht blinkt 3 Mal und erlischt, dann beginnt die Aufnahme, Videoauflösung:

1920*1080. Eine Datei 20 Min. Loop-Aufnahme.

Aufnahme beenden: Drücke kurz auf den Ein-/Aus-Schalter, gelbes Licht leuchtet, Datei wird gespeichert und Gerät wechselt in den Standby-Modus.
Foto aufnehmen: Im Standby-Modus kurz auf den Ein-/Aus-Schalter drücken, gelbes Licht blinkt einmal, Foto wird aufgenommen. Auflösung: 2560*1440.
Aufnahme während des Ladevorgangs: mit oder ohne TF-Karte, gelbes Licht leuchtet, rotes Licht blinkt langsam während des Ladevorgangs, voll aufgeladen: gelbes und rotes Licht leuchten dauerhaft, Spannung: 4,1–4,2 V, USB-Kabel nach dem Ausschalten der Kamera entfernen. Sonstige Bedienung wie üblich, rotes Licht blinkt langsam während des Ladevorgangs.
Zurücksetzen: Reset-Taste jederzeit drücken. Bitte beachten Sie, dass die Aufnahmedatei nicht gespeichert wird.
Schwacher Akku: Akkuspannung 3,3 V, rote und gelbe LED blinken dreimal und erlöschen, die Kamera speichert die Datei und schaltet sich aus.
Standby: Im Standby-Modus schaltet sich die Kamera nach 60 Sekunden aus, wenn keine Bedienung erfolgt.
Dateiformat: Audio, Foto, Video, Zeit. Die Kamera schaltet sich aus, wenn die TF-Karte entfernt wird.
Zeit: Bearbeiten Sie die „Zeit“-Datei entsprechend diesem Format (z. B. 2019-06-01 00:00:00Y) und speichern Sie die Datei; beim nächsten Neustart wird die Zeit aktualisiert und angezeigt. Bearbeiten Sie die „Zeit“-Datei gemäß diesem Format (z. B. 2019-06-01 00:00:00N) und speichern Sie die Datei; beim nächsten Neustart erfolgt die Aufzeichnung ohne Zeitangabe.
Vorsichtsmaßnahmen:
Warnung: Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen und Gefahren führen.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in besonders heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Setzen Sie dieses Produkt keinem Sonnenlicht aus und werfen Sie es nicht ins Feuer, um eine Batterieexplosion und einen Brand zu vermeiden.
Bewahren Sie dieses Produkt nicht an Orten auf, die für Kinder erreichbar sind, um Verletzungen bei Kindern zu vermeiden.
Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus, da dies zu Schäden an den Bauteilen führen und die normale Funktion des Produkts beeinträchtigen kann.
Zerlegen Sie dieses Produkt nicht, um Schäden an den Bauteilen zu vermeiden.
Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte alle zwei Monate einmal auf.
Besonderer Hinweis
Beachten Sie, dass die Daten separat gesichert werden sollten, um Datenverlust zu vermeiden.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Daten aufgrund menschlicher Bedienungsfehler oder höherer Gewalt verloren gehen, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung dafür.