

# **Caméra WiFi L30**


## Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation

# 1 | Structure de l'appareil

## Modèle L30 :



## 2 | Voyants lumineux

|                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Clignote lentement en bleu                                            | Pas de connexion au Wi-Fi                             |
|                                                                       | Échec de la connexion au Wi-Fi                        |
| Bleu allumé en permanence                                             | Connexion au Wi-Fi établie                            |
| Le voyant bleu clignote rapidement                                    | Arrêt de la connexion au Wi-Fi                        |
| Le voyant rouge et le voyant bleu clignotent lentement à tour de rôle | Pendant la réinitialisation de l'appareil             |
|                                                                       | Lors de la suppression de l'appareil de l'application |
| Rouge allumé en permanence                                            | Mode AP                                               |
| Jaune allumé en permanence                                            | Pendant la charge                                     |
| Jaune éteint                                                          | Une fois la charge terminée                           |

## 3 | Réinitialisation de l'appareil

Allumez l'appareil, puis appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent lentement l'un après l'autre. Relâchez ensuite le bouton et attendez le redémarrage.

# 4 | Configuration de l'appareil

1. Chargez l'appareil ;
2. Téléchargez l'application ;  
Scannez le code QR pour télécharger ; Inscrivez-vous et créez un compte ;

Activez les autorisations de l'application.




3. Configurez le réseau ;

## ● Méthode 1 : connexion Bluetooth ;

- ① Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone
- ② Lancez l'application
- ③ Appuyez sur « ⊕ »
- ④ Choisissez l'appareil qui s'affiche et ajoutez-le
- ⑤ Choisissez un réseau Wi-Fi et connectez-vous
- ⑥ L'appareil est correctement connecté.

Veillez vous reporter aux captures d'écran pour la connexion Bluetooth.





Found new device ✕  
Select the Bluetooth device below to connect

✓

**IPC-LAICAMC0018488ZYHK**  
Discovering a new device, click to connect

Connect



11 h 22

5G

11:22

5G

LAICAMC0018488ZYHK

Appareil de liaison

Confirmer la liaison de la caméra « LAICAMC0018488ZYHK »

Nom de la caméra

Caméra WiFi01

Connexion en cours...

Le processus de connexion prend environ 1 à 2 minutes.  
Veuillez ne pas déconnecter le réseau

La caméra accède au réseau

Caméra trouvée

Enregistrement des services cloud La  
caméra se connecte à l'application

Garage

Porte d'entrée

Cour

Salon


Bureau

Jardin arrière

Couloir

Entrée

Balcon



## ● Méthode 2 : Connexion au point d'accès.

1) Accédez aux paramètres du téléphone --- Activez le Wi-Fi --- Connectez-vous au réseau de l'appareil « LAICAM\*\*\* » ;



2) Lancez l'application et ajoutez l'appareil ;

3) Appuyez sur « Paramètres » dans l'application ---

Paramètres de l'appareil --

-Réseau Wi-Fi---Sélectionnez le réseau disponible et saisissez le mot de passe Wi-Fi pour terminer la configuration ;

Veillez vous reporter aux captures d'écran pour la connexion au point d'accès.



Page d'accueil




Paramètres système

WiFi Camera01

LAICAM0140281JJUB

En ligne



Caméra WiFi01



UID LAICAM01 0281 JJUB

En ligne

Stockage dans le cloud  
30-day ultra-long cloud loop  
recording is available

Paramètres de notification  
Mobile phone & Camera

Upgrade



Silence



Playback



Settings



Paramètres  
de  
l'appareil

Mode  
d'alimentation



État de l'appareil

Fonction de  
surveillance

AI Sm



Paramètres  
d'enregistrement TF



Centre d'aide

  
Homepage

Messages

Mien



Caméra WiFi 01

Paramètres de l'appareil

Nom de l'appareil Volume  
de l'appareil Masquer le  
voyant lumineux  
Définir comme caméra prioritaire

Caméra WiFi01  
Microphone/Haut-parleur

Gestion vidéo

Paramètres vidéo personnalisés pour cet appareil

Réseau Wi-Fi

Lorsque la caméra intégrée de l'appareil ou le routeur « foi » sti

Connexion Wi-Fi améliorée

Redémarrer l'appareil



Paramètres Wi-Fi

Réseau actuel de l'appareil photo.

2701

Sélectionner un réseau...

LTE-WiFi\_BD44

ChinaNet-g5GU



2

Paramètres WiFi

Configuration réseau réussie



E



ZYKJ2022

Hugo

HUAWEI-TEST981

ChinaNet-56vY



qwertyuiop



XSJ

T&1Q

# 5 | Déclaration relative au produit

Cet appareil est destiné exclusivement à la sécurité domestique. Toute surveillance non autorisée est strictement interdite.

L'acheteur de l'appareil assume l'entière responsabilité de son utilisation. Veuillez vous assurer que cet appareil est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations en vigueur.