255,00 mm

85,00 mm

80,00 mm

4-in-1-Wireless-Ladegerät & Uhr

Bedienungsanleitung



Hinweis – Bitte lesen Sie die Anweisungen und

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung dieses Produkts

Produktprofil


Dieses Produkt unterstützt moderne Mobiltelefone, Apple Watch und AirPods sowie einige kabellose Bluetooth-Kopfhörerboxen zum gleichzeitigen kabellosen Laden und kombiniert Uhrenfunktion und Umgebungstemperaturanzeige, um Ihr Leben bequemer zu gestalten.

Es verfügt außerdem über einen USB-Anschluss (die „OUT"-Schnittstelle), über den ein weiteres Gerät aufgeladen werden kann.

So verwenden Sie das Gerät:

1. Das Produkt verfügt über zwei Typ-C-Anschlüsse. Stecken Sie das Typ-C-Schnellladekabel in den „IN"-Anschluss und schließen Sie das Ladekabel dann an eine Stromquelle an. Das Produkt sollte sich nun einschalten!






Die „OUT"-Schnittstelle gibt 5 V / 1 A aus, wodurch andere elektronische Geräte über das Datenkabel aufgeladen werden können

Hinweis: Dieses Produkt unterstützt QC 3.0- und PD-Adapter. Um ein sicheres und normales Laden zu gewährleisten, müssen Sie 12V/2A- oder 9V/2A-Adapter mit voller Leistung sowie Schnellladekabel verwenden. Wenn Sie Adapter oder Ladekabel mit anderen Spezifikationen verwenden, kann dieses Produkt die Geräte möglicherweise nicht optimal aufladen oder die 3-in-1-Ladefunktion nicht nutzen; die Verwendung von nicht optimalen Kabeln kann das Produkt möglicherweise beschädigen.

Lademodus für Geräte

A. Richten Sie die Mitte des Mobiltelefons auf die rutschfeste Auflage aus und legen Sie es zum Laden auf






Querladen

B. Drehen und öffnen Sie die Uhrenhalterung, legen Sie die Smartwatch auf die Uhrenhalterung und lassen Sie sie am Ladeanschluss haften. Der Ladevorgang sollte dann beginnen.

C. Das Ohrhörerfach ist magnetisch und befindet sich in der Nähe der Basisstation. Stecken Sie beim Laden die Halteplatte gerade in den Kartenschlitz; das Ohrhörerfach der AirPods befindet sich in der Nähe des Spiegels. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite der AirPods nach vorne zeigt und auf das Silikonpolster ausgerichtet ist.




D. Anzeige des Ladezustands

Smartphone: Beim Einschalten blinkt das Symbol dreimal, um in den Standby-Modus zu wechseln. Während des Ladevorgangs leuchtet es dauerhaft. Wenn ein inkompatibles Gerät erkannt wird oder das Mobiltelefon nicht richtig ausgerichtet ist, blinkt es.

Smartwatch: Beim Einschalten blinkt das Symbol dreimal, um in den Standby-Modus zu wechseln. Während des Ladevorgangs leuchtet es dauerhaft. Wenn inkompatible Geräte erkannt werden oder die Uhr nicht ausgerichtet ist, blinkt es.

Etui für kabellose Kopfhörer: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, blinkt das Symbol dreimal, um in den Standby-Modus zu wechseln. Während des Ladevorgangs leuchtet es dauerhaft. Wenn ein inkompatibles Gerät erkannt wird oder die Kopfhörer nicht richtig ausgerichtet sind, blinkt es

2. Uhrzeiteinstellung





Grundfunktionen

Grundfunktionen
Ewiger Kalender: Zeigt Stunde, Minute, Jahr, Monat und Umschaltbarer 12-/24-Stunden-Modus
Wecker (3 Gruppen einstellbar)
Temperaturanzeige, C/F-Umschaltung, Temperaturbereich 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)

Grundlegende Bedienung

1. Uhrzeiteinstellung

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wechselt die LED-Anzeige schnell von 0000 bis 9999, und später erscheint die Eingabeaufforderung „di", um in den normalen Uhrmodus zu gelangen. Standardmäßig wird „AM12:00" angezeigt, und die Temperatur wird auf demselben Bildschirm angezeigt. Drücken Sie im normalen Uhrmodus die Taste „SET", um die Uhr einzustellen, und nehmen Sie die Einstellung auf demselben Bildschirm vor. 1) Zeiteinstellung: Halten Sie die SET-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das 12/24-Stunden-System aufzurufen → Stunde → Minute → Beenden (Drücken Sie „+" und „-", um die Werte anzupassen, und halten Sie die Tasten gedrückt, um Zahlen schnell zu addieren oder zu subtrahieren)

3) When setting the time, if it stops for 15 seconds, it will exit automatically

2. Datumseinstellung

Im normalen Uhrenmodus → Taste „SET" kurz drücken → Menü zur Datumseinstellung → Taste „SET" lange drücken → Jahr → Monat → Tag → Beenden (In der Einstellung mit „+" und „-" Tag und Monat anpassen)

3. Anzeigeeinstellung

1) Drücken Sie im Zeitanzeigemodus fünfmal kurz auf „SET", um den DP-Einstellungsmodus aufzurufen
2) DP-1-Modus: Der Bildschirm wechselt automatisch zwischen Uhrzeit und Datum. Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, das Datum 2 Sekunden lang
3) DP-2-Modus: Nur Zeitanzeige
3) DP-2-Modus: Nur Zeitanzeige

4. Funktion zur Helligkeitseinstellung
Drücken Sie im Zeitanzeigemodus kurz die Taste „+", um den Modus zur Helligkeitseinstellung aufzurufen und schalten Sie zwischen oNCF, CF-1 und CF-2 um
1) oNCF: 18:00–6:00 Uhr Anzeige mit geringer Helligkeit, in anderen Zeiträumen Anzeige mit hoher Helligkeit.
2) CF-1: Geringe Helligkeit
3) CF-2: hohe Helligkeit

5. Weckereinstellung:

1)In the time display state, briefly press the 'SET' Drücken Sie zweimal die Taste „", um den Wecker anzuzeigen.
Zu diesem Zeitpunkt: Mit „+" können Sie den Wecker ein- oder ausschalten
2) Halten Sie im Wecker-Menü die Taste „SET" etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um den Weckmodus aufzurufen und die Uhrzeit einzustellen. Nachdem Sie das Weckdatum mit „+" und „-" eingestellt haben (Sie können den Wecker für jeden Tag von Montag bis Freitag, Montag bis Samstag, Montag bis Sonntag und Samstag bis Sonntag einstellen)

3) Es können insgesamt 3 Wecker eingestellt werden. Drücken Sie kurz die Taste „SET", um die Wecker A1, A2 und A3 auszuwählen

6. Temperaturanzeige

Die Echtzeit-Temperatur kann angezeigt werden. Halten Sie die Taste „-" 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen C und F umzuschalten.


7. Energiesparmodus

1) Der Energiesparmodus (- - Sd) ist standardmäßig ausgeschaltet, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Drücken Sie in der Anzeigezeiteinstellung kurz die Taste „-", um den Energiesparmodus ein (onSd) oder aus (- - Sd) zu wählen.
2) Energiesparmodus: Schalten Sie den Energiesparmodus (onSd) ein, indem Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken. Das Display erlischt, das Gerät wechselt in den Energiesparmodus, das System behält die normale Zeit- und Temperatureinstellung bei, speichert die vorherigen Einstellungen und wird bei einer Tastenbetätigung wieder aktiviert

3) Sprachsteuerungsfunktion: Deaktivieren Sie den Energiesparmodus. Erzeugen Sie im LED-Anzeigezustand einen lauten Ton oder berühren Sie das Produkt, um den Bildschirm zu aktivieren

8. Schutz bei Stromausfall

Sollte das Gerät in einem beliebigen Zustand plötzlich den Strom verlieren, aktiviert das System die Pufferbatterie, um die eingestellte Uhrzeit zu speichern. Diese Batterieleistung reicht nicht aus, um das Display zu betreiben oder das Gerät zu steuern. Die hintere Batterieabdeckung kann geöffnet und die Batterie durch Drehen in Pfeilrichtung eingesetzt werden (CR2032, bitte den Pluspol outward)



Geeignete Geräte:
Kompatible Smartphone-Modelle: iPhone 15/14/13/12/11/XS/X/8-Serie, Samsung Galaxy S23/S22 und andere Qi-zertifizierte Smartphones
Smartwatch: Apple Watch 9/8/7/6/5/4/3/2

Kopfhörer: AirPods 2/Pro
Produktspezifikationen:
Abmessungen: 165 × 100 × 14 mm Gewicht: 230 g
Material: ABS+PC+Silikon Ein-/Ausgangsschnittstelle: Typ C
Eingang: 9 V/2 A Ausgang für Smartphones: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
Ausgang für Kopfhörer: 5 W Ausgang für Smartwatches: max. 3 W
Übertragungsreichweite: ≤8 mm Wirkungsgrad: ≥75 %

Zubehörliste:
Ladegerät Produktbasis Typ-C-Schnellladekabel Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie:
Legen Sie keine Metallgegenstände oder Magnetkarten auf die Ladefläche, da dies zu Schäden oder einer fehlerhaften Aufladung führen kann. Wenn der Ladevorgang aufgrund von Überhitzung unterbrochen wird, entfernen Sie bitte das Ladegerät und versuchen Sie den Ladevorgang nach dem Abkühlen erneut. Wenn das Ladegerät nicht auf der Ladefläche ausgerichtet ist, reagiert die Ladeanzeige nicht oder blinkt nicht. Bitte passen Sie die Position des Geräts an.