Lampe disco 6 couleurs

Mode d'emploi de la télécommande

ON/OFF	Marche/Arrêt (lumière)
AUTO	Changement automatique de couleurs (2 couleurs mélangées)
STOP	Mise en veille/Démarrage (moteur)
SOUND 1	Mode clignotant (les couleurs s'affichent et changent en fonction du son)
SOUND 2	Mode dynamique (les couleurs changent en fonction du son)
SOUND 3	Mode lyrique (les couleurs changent au son)
B W	Couleurs bleu et blanc
G P	Couleurs vert et violet
R Y	Couleurs rouge et jaune
B W G P	4 couleurs mélangées (bleu, blanc, vert, violet)
G P R Y	4 couleurs mélangées (bleu, violet, rouge, jaune)
B W R Y	4 couleurs mélangées (bleu, blanc, rouge, jaune)
BRIGHTNESS	Réglez la lumière pour qu'elle soit tamisée (elle est inutile en mode son)
BRIGHTNESS	Réglez la luminosité au maximum (cette fonction est inutile en mode audio)
1h	Minuterie : 1 heure (inutile en mode sonore)
2h	Minuterie : 2 heures (inutile en mode sonore)
3h	Minuterie : 3 heures (inutile en mode sonore)
4h	Minuterie : 4 heures (inutile en mode sonore)
5h	Minuterie : 5 heures (inutile en mode sonore)
6h	Minuterie : 6 heures (inutile en mode sonore)



Paramètres techniques

Source lumineuse	6 W (1 W × 3 LED + 3 W × 1 LED)
Durée de vie de la source	200 000 heures
Alimentation	100-240 V / 50-60 Hz
Puissance nominale	7 W
Effet	Boule magique LED

Attention

1. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec le fonctionnement de base de cet appareil AVANT UTILISATION.
2. Il est interdit de diffuser le contenu de ce manuel à des tiers sans autorisation.
3. Ce manuel a pour seul but de fournir des informations pertinentes, et son contenu peut être modifié à tout moment sans préavis.
4. Sauf indication contraire dans les instructions, veuillez ne pas modifier l'appareil de votre propre chef.

Conseils de sécurité

1. Avant toute installation ou maintenance, veuillez vous assurer que l'appareil est hors tension. Assurez-vous que la ventilation autour de l'appareil est bonne.
2. Cet éclairage est conçu pour une utilisation en intérieur à des fins de démonstration ; veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement humide pendant une période prolongée.
3. Lors de l'utilisation et de l'entretien de cet appareil, évitez tout contact avec l'eau ; en cas d'utilisation à l'extérieur, veuillez prendre des mesures d'étanchéité.
4. Le personnel chargé de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien doit bien connaître les performances de l'éclairage. La plupart des dommages résultent d'une méconnaissance de ses performances.
5. Évitez de regarder directement l'écran pendant une longue période afin de ne pas fatiguer vos yeux.
6. Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.