
Matériau : papier livre
80 g, dimensions : 60 x
170 mm

Impression : noir et blanc, recto-verso, plié



Instructions de montage :

Étape 1:
Appuyez sur le bouton triangulaire situé au bas du produit pour
passer en mode trépied.

Étape 2:
Tirez la tige télescopique jusqu'à la longueur souhaitée. La longueur de la tige est
réglable.


Remarque :
Les pieds du trépied se déploient et se replient automatiquement lorsque vous
étirez ou rétractez la tige télescopique. Veuillez ne pas poser vos mains
directement sur la surface des
pour éviter de vous coincer les doigts.

PORTABLE

TRIPOD

SELFIE STICK

OTH-AB403
Version rechargeable



Connexion Bluetooth :

Fixez le téléphone portable au support et appuyez sur le bouton de l'obturateur de la
télécommande pendant 2 secondes. Le voyant vert clignote, indiquant le mode
d'appairage Bluetooth. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone, recherchez et
connectez-vous à « SEAJIC ». Le voyant vert reste allumé lorsque l'appairage est
réussi ; appuyez sur le bouton de l'obturateur de la télécommande pour prendre des
photos.

Retrait de la télécommande :

La télécommande de ce produit est amovible. Veuillez étendre légèrement la tige
télescopique, puis pousser la télécommande vers le haut pour l'utiliser de manière
indépendante.

La télécommande Bluetooth est rechargeable. Veuillez retirer la télécommande pour la
recharger lorsque sa batterie est faible après
une utilisation prolongée.

Rotation du support :

Tout d'abord :
Faites pivoter le support de téléphone vers le haut depuis l'arrière du
produit jusqu'à ce qu'il forme un 7 avec la poignée.

Deuxièmement :
Tenez la poignée d'une main et faites pivoter le support de téléphone de 180 degrés
à l'horizontale avec l'autre main.

Enfin :
Déployez la tige télescopique. Déployez le clip en silicone du support de téléphone
et fixez votre téléphone.