

125 mm

90 mm

WLAN-Endoskopkamera



- Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen den sicheren Umgang mit der WLAN-Endoskopkamera. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, erlischt jegliche Haftung.

App herunterladen

- Für Android:
- 1- Suchen Sie im Google Play Store nach „inskam“
- 2- Laden Sie die App unter www.inskam.com/download/inskam1.apk herunter



Für iOS

Suchen Sie im Apple App Store nach „inskam“, um die App zu installieren



Bedienungsanleitung

1. Schalten Sie den Schalter auf „ON“, um das Endoskop einzuschalten
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol auf dem Hauptbildschirm Ihres Smartphones und wählen Sie „WLAN/WIFI“ aus.

3. Der Name des WLAN-Netzwerks lautet „inskam *** - xxx“. Klicken Sie darauf, um das Endoskop zu verbinden (WLAN-Passwort: 12345678).



Hinweis! Wenn Sie „inskam***-xxx“ nicht finden können.

- A. Bitte überprüfen Sie den Akkustand.
- B. Starten Sie das Endoskop neu.



4. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, klicken Sie auf das „inskam“-Symbol, um das Echtzeitvideo anzuzeigen



Hinweis: A. Wenn Sie den Hinweis sehen, wählen Sie bitte „Ablehnen“



- B. Wenn Sie Bilder oder Videos in Ihren Telefonalb nicht anzeigen können, gehen Sie bitte in die „Einstellungen“ Ihres Mobiltelefons und erlauben Sie der „inskam“-App den Zugriff auf die Telefonalb.

- C. Kein Bild!

1. Stelle sicher, dass dein Smartphone mit dem WLAN „inskam ***-xxx“ verbunden ist
2. Schließen Sie die App „inskam“ und öffnen Sie sie erneut.
3. Überprüfen Sie den Akkustand
4. Gehen Sie in die „Einstellungen“ Ihres Mobiltelefons und erlauben Sie der „inskam“-App den Zugriff auf das WLAN oder „WLAN & Mobilfunkdaten“



5. Schalten Sie die mobilen Daten aus und stellen Sie die Verbindung erneut her, um die App zu nutzen.

App-Bedienung



Aufladen der Endoskopkamera

Verwenden Sie nur Ladegeräte mit der Angabe: Eingang 5 V, 500 mAh (oder 1 A). Wenn Sie die Spannung und Stromstärke Ihres Ladegeräts nicht kennen, laden Sie das Gerät über das USB-Kabel an Ihrem Computer auf. Das vollständige Aufladen der Endoskopkamera dauert unter diesen Bedingungen (5 V, 500 mAh) etwa 4 Stunden; während des Ladevorgangs ist das Display eingeschaltet.

Technische Daten

Detaillierte Parameter	
Network standard	IEEE 802.11 b/g/n
Antenna	Built-in IPEX antenna
Operating Frequency	2.4 GHz
Data rate	bis zu 300 Mbit/s
Image sensor	CMOS
Operating temperature	32 to 113 F (0 to 45 C)
Battery life	2-3 Stunden
Power input	DC 5V 500 mAh/1A
Diameter of flexible tube	5,5/8 mm
Focal distance	5 cm-500 cm
Waterproof grade	IP68 (For lens/ tube only)
Camera resolution	1024*1024
Sensor pixels	2 Millionen Pixel
Viewing angle	70 Grad

Fehlerbehebung

Kein Bild oder Bildstörungen, Rauschen im Bild

1. Überprüfen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones und stellen Sie sicher, dass es mit dem Gerät verbunden ist.
2. Trennen Sie die Verbindung zwischen dem Smartphone und der Endoskopkamera und stellen Sie sie erneut her
3. Schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut.
4. Überprüfen Sie den Akkustand und laden Sie den Akku auf

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

- (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
- Diese Keinschriftung ist auf dem Produkt oder in der Produktliteratur zu finden.
- bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.
- Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
- Privatanwender sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel zur umweltgerechten Wiederverwertung abgeben können. Gewerbliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen; dieses Produkt darf bei der Entsorgung nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt werden.

DE-1

EN-2

DE-3

DE-4

DE-5