

125 mm

90 mm

Caméra endoscopique Wi-Fi



Modèle : inskam109-130

Mode d'emploi

- Ce manuel d'utilisation vous permet d'utiliser la caméra endoscopique Wi-Fi en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage causé par le non-respect de ce manuel.

Téléchargement de l'application

- Pour Android :
- 1- Recherchez « inskam » sur Google Play Store
- 2- Téléchargez-la à l'adresse www.inskam.com/download/inskam1.apk



Pour iOS

Recherchez « inskam » sur l'App Store d'Apple pour installer l'application



Guide d'utilisation

- Placez l'interrupteur en position « ON » pour allumer l'endoscope
- Cliquez sur l'icône des paramètres de l'interface principale de votre smartphone, puis sur « WLAN/WiFi ».

- Le nom du réseau Wi-Fi est « inskam *** - xxx ». Cliquez dessus pour connecter l'endoscope (mot de passe Wi-Fi : 12345678).



Attention ! Si vous ne trouvez pas l'application « inskam***-xxx » (Wi-Fi)

- Vérifiez le niveau de la batterie.
- Redémarrez l'endoscope.



- Une fois la connexion établie, cliquez sur l'icône « inskam » pour visionner la vidéo en temps réel



Remarque : A. Si vous voyez cette remarque, veuillez sélectionner « Refuser »



B. Si vous ne parvenez pas à consulter les photos ou les vidéos dans les albums de votre téléphone, veuillez accéder aux « paramètres » de votre mobile et autoriser l'application « inskam » à accéder aux albums de votre téléphone.

- Pas d'image !

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi « inskam ***-xxx »
- Fermez l'application « inskam » et rouvrez-la.
- Vérifiez le niveau de la batterie
- Accédez aux « Paramètres » de votre mobile et autorisez l'application « inskam » à accéder au « Wi-Fi » ou au « Wi-Fi et données cellulaires » de votre téléphone



- Désactivez les données mobiles, puis reconnectez-vous pour utiliser l'application.

Fonctionnement de l'application



Chargement de la caméra de l'endoscope

Utilisez uniquement des chargeurs portant la mention : entrée 5 V 500 mAh (ou 1 A). Si vous ne connaissez pas la tension et l'intensité de votre chargeur, utilisez le câble USB pour charger l'appareil via votre ordinateur. Il faut environ 4 heures pour charger complètement la caméra endoscopique sous (5 V 500 mAh), et l'écran reste allumé pendant la charge.

Caractéristiques techniques

Paramètres détaillés	
Network standard	IEEE 802.11 b/g/n
Antenna	Built-in IPEX antenna
Operating Frequency	2.4 GHz
Data rate	jusqu'à 300 Mbps
Image sensor	CMOS
Operating temperature	32 to 113 F (0 to 45 C)
Battery life	2 à 3 heures
Power input	DC 5V 500 mAh/1A
Diameter of flexible tube	5,5/8 mm
Focal distance	5 cm-500 cm
Waterproof grade	Ip68 (For lens/ tube only)
Camera resolution	1024*1024P
Sensor pixels	2 millions
Viewing angle	70 degrés

Dépannage

Pas d'image ou défauts, bruit dans l'image

- Vérifiez les paramètres Wi-Fi de votre smartphone et assurez-vous qu'il est bien connecté à l'appareil.
- Déconnectez puis reconnectez le smartphone et la caméra de l'endoscope
- Fermez l'application et rouvrez-la.
- Vérifiez le niveau de la batterie, rechargez-la

Élimination correcte de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Ce marquage figure sur le produit ou dans sa documentation.
Indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie.
Il doit être traité en tant que déchet et être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie.

- Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer cet article des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

- Les particuliers doivent contacter soit le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit, soit leur administration locale pour savoir où et comment apporter cet article en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat ; ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux pour être éliminé.

FR-1

EN-2

FR-3

FR-4

FR-5