

Guide de l'utilisateur D12

Fonctionnement :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre l'unité centrale d'alarme. Appuyez brièvement sur le bouton SET pour changer de modèle d'unité centrale d'alarme.

Réglage du modèle (appuyez brièvement sur le bouton SET)


	Modèle	Nombre de fois « Di » de l'unité	Mode de fonctionnement
1	Alarme normale	1	Alarme lorsque la porte s'ouvre
2	Invite d'ouverture	2	Une fois la porte ouverte, le module de la porte émettra une sonnerie
3	Alarme d'ouverture	3	Alarme lorsque la porte est ouverte ; l'alarme s'arrête lorsque le capteur de porte et la bande magnétique sont fermés.
4	Invite de fermeture	4	Séparation du capteur de porte et de la bande magnétique, l'alarme de porte retentit, le volume augmente progressivement jusqu'à ce que le capteur de porte et la bande magnétique soient refermés.

Remarque : lorsque l'alarme du capteur de porte se déclenche, appuyez brièvement sur la touche SET ou désactivez l'interrupteur pour l'arrêter ; si vous n'appuyez pas sur la touche SET,

l'unité centrale émettra une alarme pendant 1 minute. Installation

安装图述


门磁主体安装步骤



离地1.8-2.4米
(6-8英尺)

将门磁背胶粘贴在门磁主机背面，
磁条安装步骤与主机一致。

安装完成



间距 < 10mm (对准箭头)

Schéma d'installation

Étapes d'installation du détecteur de porte :

Collez le velcro au dos de l'unité principale ; les étapes d'installation de la bande magnétique sont identiques à celles de l'unité principale.

À une hauteur de 1,8 à 2,4 m (6 à 8 pieds) du sol

Installation terminée

Espacement < 10 mm : Espacement < 10 mm

Lorsque le détecteur de porte est mis hors tension en retirant la pile ou en cas de batterie faible, l'unité principale revient automatiquement à son état initial : lorsque nous retirons la pile pour éteindre le détecteur de porte ou en cas de batterie faible, l'unité principale revient automatiquement à son état initial automatiquement.

Paramètres techniques

Tension de fonctionnement : 3 V (2 piles boutons AAA)

Humidité ambiante : < 90 %

Température de fonctionnement : -10 à 60 °C

Sorties d'alarme : alerte d'ouverture de porte, alarme d'ouverture de porte et alerte de porte non fermée