

Einstellung der Arme
Einstellung der Gasdruckfedern

Neigungswinkel einstellen
Neigungswinkel einstellen



Einstellung des horizontalen Winkels
Einstellung des horizontalen Winkels

Gewichtsanpassung
Einstellung der Tragkraft



Montagezubehör
安装配件




X 1



X 1



X 1



X 1



X 1



X 6 (M4)



X 6 (M5)



X 1



X1 (4/5/6 mm)



WARNUNG

* Lesen Sie vor der Installation unbedingt die Bedienungsanleitung durch und machen Sie sich mit der Montage vertraut. Bei Fragen besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst.

* Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Schreibtisch das Gewicht der Halterung und des Monitors tragen kann.

* Bitte verwenden Sie bei der Installation die mitgelieferten Werkzeuge. Die Installation sollte vorzugsweise von zwei Personen durchgeführt werden. Bitte seien Sie vorsichtig.


* Dieses Produkt enthält Kleinteile; halten Sie diese von Kindern fern.

* Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie die Anleitung vollständig gelesen haben und die Montage vollständig verstanden haben. Sollten Sie einen der Montageschritte nicht verstehen, besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst.

* Die Tischplatte muss das Gewicht der Halterung und des Monitors tragen können. Ist dies nicht der Fall, verstärken Sie bitte rechtzeitig die Tischkonstruktion, um die Tragfähigkeit der Tischplatte zu gewährleisten.

* Verwenden Sie bei der Montage unbedingt das mitgelieferte Werkzeug und führen Sie die Montage mit mindestens zwei Personen durch. Achten Sie dabei auf Ihre Sicherheit.


* Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei versehentlichem Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie diese Kleinteile daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




OL-3S Montage Anleitung

Montageanleitung

SCHRITT 1



SCHRITT 2




Hinweis: Bitte fixieren Sie die innere Mutter des Pfostens in ihrer Position,
bevor Sie die Schraube am Parallelverbinder festziehen.

注意：滑块脱落情况下，请将


Hinweis: Sollte der Gleitblock herausfallen, entfernen Sie bitte nacheinander das Paralleltеil und den Gleitblock. Richten Sie anschließend die Schrauben, das Paralleltеil und die Bohrungen des Gleitblocks aus und ziehen Sie die Schrauben fest. Setzen Sie den Gleitblock ein, positionieren Sie die Säule an der richtigen Stelle und ziehen Sie die Schrauben fest.

SCHRITT 3


VESA
75 x 75 mm
100 x 100 mm



Montage des Monitors
显示器安装




Montage der Laptop-Halterung
Montage der Laptop-Halterung




Hinweis: Drücken Sie den Griff, wenn Sie die Platte herausnehmen.

Hinweis: Halten Sie beim Entfernen der Platte den hinteren Griff gedrückt.


Kabelmanagement
Kabelmanagement für den Monitor



Öffnen Sie die Kabelklemme an beiden Seiten.
Öffnen Sie eine Seite der Kabelklemme, um sie zu entfernen.




Reibungseinstellung
Reibungseinstellung



Wenn Ihnen der Neigungswinkel beim Einstellen der Halterung zu fest oder zu locker erscheint, stellen Sie bitte die Schraube ein.

Wenn sich der Neigungswinkel beim Einstellen der Halterung zu fest oder zu locker anfühlt, stellen Sie die Schraube bitte mit einem Schraubenschlüssel ein.



Hinweis: Wenn Sie die Höhe verringern möchten, entfernen Sie bitte zunächst die Armhalterung (A) und setzen Sie den Arm dann wie abgebildet ein.

Hinweis: Wenn Sie die Höhe des Arms verringern möchten, entfernen Sie bitte zuerst die Armhalterung (A) und montieren Sie dann die Halterung und den Arm in umgekehrter Reihenfolge.