

S A T E C H I



SOURIS SANS FIL M1

MANUEL D'UTILISATION

MERCI D'AVOIR CHOISI

SATECHI

COMPLÉTEZ VOTRE BUREAU


Dotée d'une connexion Bluetooth 4.0, d'un port Type-C™ rechargeable et d'un design moderne et ergonomique, elle convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Connectez-vous en toute simplicité à votre appareil Bluetooth préféré pour un contrôle sans fil, avec une portée allant jusqu'à 10 mètres. Son suivi rapide et précis facilite la navigation sur le Web.

CARACTÉRISTIQUES


MODÈLE	ST-ABTCM
DIMENSIONS	11,2 cm x 5,9 cm x 3 cm
POIDS	86,5 g
CONNECTIVITÉ SANS FIL	Bluetooth
TYPE DE CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	1 200 DPI
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	500 mAh

APPARIEMENT : MAC

1. Activez la connexion Bluetooth sur l'appareil



2. Appuyez sur le bouton « Connect » et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. (Vérifiez que la LED bleue clignote)




3. L'appareil effectuera une recherche automatique. Lorsque « Satechi M1 Mouse » s'affiche, sélectionnez « Appairer ».

APPARIEMENT : WINDOWS

1. Activez la connexion Bluetooth sur l'appareil



2. Appuyez sur le bouton « Connecter » et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. (Vérifiez que la LED bleue clignote)




3. L'appareil effectuera une recherche automatique. Lorsque « Satechi M1 Mouse » s'affiche, sélectionnez « Appairer ».

CONFIGURATION REQUISE

VERSION BLUETOOTH	4.0
WINDOWS	8 / 8.1 / 10
MACOSX	v10.4 ou version ultérieure

SOMMAIRE




MODE D'APPARIEMENT



Pour mettre la souris M1 en mode d'appairage, maintenez enfoncé le bouton « Connect » situé à l'arrière de la souris M1 pendant environ 3 secondes, puis relâchez-le. Le voyant clignotera en bleu.


MARCHE/ARRÊT ET BATTERIE RECHARGEABLE

Pour allumer ou éteindre la souris Satechi M1, placez l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil en position « on ».



La souris M1 est équipée d'une batterie rechargeable. Lorsque la batterie de la souris est faible, le voyant clignote en rouge. Pour la recharger, branchez le câble de recharge fourni dans le port USB-C de la souris. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble sur un ordinateur ou un adaptateur mural USB pour la recharger. Le voyant s'allume en bleu pendant la recharge. Une fois la recharge terminée, la LED s'éteint.

FONCTIONS



FC FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- 1.2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- 1.3. Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- 1.4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Satechi déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives CE applicables. Pour l'Europe, une copie de la déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue en visitant

www.satechi.net/doc

Téléphone : 858-268-1800
E-mail : sales@satechi.com
www.satechi.net

S A T E C H I



SOURIS SANS FIL M1

MANUEL D'UTILISATION



MERCI D'AVOIR CHOISI

SATECHI

COMPLÉTER VOTRE BUREAU


Comprend une connexion Bluetooth 4.0, un port de recharge Type-C™ et un design idéal pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Connectez-vous facilement à votre appareil compatible Bluetooth préféré pour un contrôle sans fil avec une portée allant jusqu'à 10 mètres. Son suivi rapide et précis facilite la navigation sur le Web

SPÉCIFICATIONS


MODÈLE	ST-ABTCM
DIMENSIONS	11,2 cm x 5,9 cm x 3 cm
POIDS	86,5 g
CONNECTIVITÉ SANS FIL	Bluetooth
TYPE DE CAPTEUR	Optique
RÉSOLUTION	1 200 DPI
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	500 mAh

APPARIEMENT : MAC

1. Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil.



2. Appuyez sur le bouton <Connect> et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. (Vérifiez que le voyant LED bleu clignote.)




3. L'appareil recherchera automatiquement. Lorsque « Satechi M1 Mouse » s'affiche, sélectionnez « Pair ».

APPARIEMENT : WINDOWS

1. Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil.



2. Appuyez sur le bouton < Connect > et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. (Assurez-vous que le voyant LED bleu clignote.)




3. L'appareil recherchera automatiquement. Lorsque « Satechi M1 Mouse » s'affiche, sélectionnez « Pair ».

CONFIGURATION REQUISE

VERSION BLUETOOTH	4.0
WINDOWS	8 / 8.1 / 10
MACOSX	v6 ou version postérieure

CONTENU




MODE D'APPARIEMENT



Pour mettre la souris M1 en mode d'appairage, appuyez sur le bouton « Connect » situé à l'arrière de la souris M1 et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes, puis relâchez-le. Le voyant clignotera en bleu.

ALLUMER / ÉTEINDRE & BATTERIE RECHARGEABLE

Pour allumer ou éteindre la souris Satechi M1, placez l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil sur la position « on »



La souris M1 est équipée d'une batterie rechargeable. Lorsque la batterie de la souris est faible, le voyant clignote en rouge. Pour la recharger, branchez le câble de chargement fourni dans le port USB-C de la souris. Le voyant s'allume en bleu pendant le chargement et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

FONCTIONS



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- 1.1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- 1.2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- 1.3. Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- 1.4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Satechi déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives CE applicables. Pour l'Europe, une copie de la déclaration de conformité de ce produit peut être obtenue en visitant le site www.satechi.net/doc

Téléphone : 858-268-1800
E-mail : sales@satechi.com
www.satechi.net