

Intelligenter DLP-Projektor



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme ordnungsgemäß auf


Warnung


- 1: Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck.
- 2: Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- 3: Das Gerät sollte nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Elektroheizungen, Heizungsgittern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden, die Wärme erzeugen. Vermeiden Sie es, das Gerät auf Stereogeräten zu platzieren, die Wärme abstrahlen.
- 4: Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Geräts mit Gegenständen wie Plastiktüten, Kleidung oder Papier und stellen Sie es nicht auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Dies kann zu Überhitzung führen und das Gerät beschädigen.
- 5: Überlasten Sie die Steckdose nicht. Verwenden Sie nur die angegebene Stromquelle.
- 6: Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Wenn das Netzkabel oder der Stecker des Geräts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- 7: Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Eine unsachgemäße Reparatur kann bei der Verwendung des Geräts zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 8: Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 9: Entsorgen Sie das Produkt niemals in Feuer oder Wasser, da dies zu Explosionen und/oder Verletzungen führen kann.
- 10: Stellen Sie sicher, dass das Standard-Netzteil verwendet wird. Andere Netzteile können das Gerät schwer beschädigen.
- 11: Bitte halten Sie die Linse sauber. Schmutz oder Kratzer beeinträchtigen die Projektion.
- 12: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen Wattebausch oder einem weichen Tuch und wischen Sie anschließend die Restfeuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.
- 13: Legen Sie das Gerät nicht auf Ihre Beine oder andere Körperteile, um Verletzungen durch die Hitze zu vermeiden.

Im Lieferumfang

	
Projektor	Fernbedienung
	
Bedienungsanleitung	Netzteil
	
Triple	USB-Kabel

Produktdetails






Bedienung


1: Einschalten: Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite des Projektors ein und warten Sie, bis das Bild erscheint.

2: Ausschalten: Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf der rechten Seite des Projektors nach oben. Das Ausschaltfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf „OK“, um den Projektor auszuschalten. Nachdem der Projektor ausgeschaltet ist, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter bitte ganz nach oben, da der Akku sonst weiterhin Strom verbraucht.


Startseite



APP-Center



Einstellungen



WLAN-Einstellungen

Gehen Sie zu „Einstellungen“ -> „Netzwerkeinstellungen“ -> „WLAN-Einstellungen“, schalten Sie den Schalter auf „Ein“, wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.



Hotspot-Einstellungen

Gehen Sie zu „Einstellungen“ -> „Netzwerkeinstellungen“ -> „Hotspot-Einstellungen“, schalten Sie den Schalter auf „Ein“, geben Sie Ihre Daten ein, klicken Sie auf „OK“, und schon kann der Hotspot des Projektors von anderen Geräten gefunden werden, um das Netzwerk gemeinsam zu nutzen.

Netzwerkeinstellungen


WLAN-Einstellungen


Hotspot-Einstellungen

Hotspot-Einstellungen

EIN☒

Netzwerk-SSID

Sicherheit

Passwort

AndroidAP_1546

WPA2 PSK

a0fdb25d2043

☒ Passwort anzeigen

OK

Abbrechen

BT-Einstellungen

Gehen Sie zu „Einstellungen“ -> „BT-Einstellungen“, klicken Sie auf den Status „Ein“, suchen Sie nach dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und führen Sie die Kopplung durch.




Bildschirmfreigabe-Funktion


Methode 1: Die App muss heruntergeladen werden. (Empfohlen für iPhone/iPad/Android)

1: Das Smartphone und der Projektor sind mit demselben Netzwerk verbunden, oder falls kein Netzwerk vorhanden ist, ist das Smartphone mit dem Hotspot des Projektors verbunden.

2: Rufen Sie die App „Eshare Server“ auf dem Projektor auf und folgen Sie den angezeigten Schritten.



Eshare
Android/iOS



Airplay
iOS



Miracast
ANDROID


Methode zwei:

1: Miracast (für Android-Systeme):

A. Das Smartphone und der Projektor sind mit demselben Netzwerk verbunden.



B. Öffnen Sie die App „Miracast“ auf dem Projektor.

C. Rufen Sie auf dem Smartphone „Einstellungen“ -> „Mehr“ -> „Wireless Display“ auf und tippen Sie auf den Namen des entsprechenden Geräts.





Bedienung der Bildschirmfreigabe-App für Android-Smartphones (Huawei, Samsung usw.)

1: Huawei-Smartphone



2: SAMSUNG Smartphone

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit dem Pfeil und wählen Sie: Smart View



iOS-System Bildschirmfreigabe

Imirror (für iOS-System)


A: Das Smartphone und der Projektor sind mit demselben Netzwerk verbunden, oder falls kein Netzwerk vorhanden ist, ist das Smartphone mit dem Hotspot des Projektors verbunden.

B: Öffnen Sie die App „IMirror“ auf dem Projektor.

C: Öffnen Sie die Funktion „Bildschirmspiegelung“ auf dem iPhone/iPad und tippen Sie auf den Namen des entsprechenden Geräts.



Eshare
ANDROID/iOS



Airplay
iOS




Miracast
ANDROID

iMirror

EShare-7404


Verwenden Sie Ihr Apple-Gerät (iPhone, iPad oder iPod Touch), um den Airplay-Server zu nutzen.

iOS-Handy



Dateibrowser

- 1: Lesen: Stecken Sie den USB-Stick/die TF-Karte ein und rufen Sie den „Dateibrowser“ auf.
- 2: Bearbeiten: Wählen Sie das Menüsymbol , markieren Sie die Datei, die Sie bearbeiten möchten , wählen Sie das Menüsymbol , wählen Sie im Bearbeitungsменю die gewünschten Optionen aus.
- 3: Wenn „Ausschneiden“ oder „Kopieren“ ausgewählt ist, wählen Sie zuerst das Verzeichnis aus und klicken Sie dann auf das Bearbeitungssymbol , um „Einfügen“ auszuwählen.



APP installieren/deinstallieren

1: APP installieren: Wenn die APK heruntergeladen wurde, gehen Sie zu „APP Center“ -> „APP Installer“, suchen Sie den Speicherort der APK, klicken Sie darauf und installieren Sie sie. Wenn die APK nicht heruntergeladen wurde, können Sie sie in „Google Play“ herunterladen und installieren.

Gerät zum Scannen von APKs auswählen


Lokale Festplatte



USB-Stick




2: APP deinstallieren: Gehen Sie zu „Einstellungen“ -> „Weitere Einstellungen“ -> „Apps“, klicken Sie auf die App, die deinstalliert werden soll.



Zurücksetzen

Gehen Sie zu „Einstellungen“ -> „Weitere Einstellungen“ -> „System“ -> „Zurücksetzen“ -> „Alle Daten löschen (Werkseinstellungen wiederherstellen)“ -> „GERÄT ZURÜSSETZEN“ -> „ALLES LÖSCHEN“.



***** ENDE *****

