



- Lorsque le périphérique « Clavier Bluetooth » s’affiche à l’écran de l’iPad, cliquez dessus ; ils se connecteront et s’appaireront. Vous devrez saisir le code PIN à l’aide du clavier. Un code PIN différent est requis à chaque fois ; il n’est pas nécessaire de le noter, car il s’affichera sur l’iPad ou l’iPhone une fois la connexion établie.




- Lorsque vous voyez « connecté » sur l’iPad, le voyant de connexion s’éteint.





Mise en route du clavier Bluetooth (pour le système d'exploitation Windows)

- Allumez le clavier Bluetooth ; appuyez sur le bouton « Connect » ; le voyant bleu clignotera, le clavier Bluetooth est prêt à se connecter et à s'appairer avec le PC.


Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajouter un périphérique (Windows XP, Windows 2000)
Démarrer - Panneau de configuration - Ajouter un périphérique (Windows 7, Vista) : votre PC recherchera automatiquement les périphériques Bluetooth.



- Si vous trouvez « Clavier Bluetooth », cliquez dessus et ajoutez-le, puis saisissez le code PIN affiché sur l’écran du PC à l’aide du clavier Bluetooth (le code PIN est différent à chaque connexion, il n’est pas nécessaire de le noter).




- Lorsque votre écran indique que la connexion a réussi, le voyant LED s’éteint.



MANUEL D'UTILISATION




Clavier sans fil



Le port micro USB sert à recharger l'appareil, en environ 2 heures.

- Mise en route du clavier Bluetooth (pour système MAC)
Allumez le clavier, appuyez sur le bouton « Connect », puis vous verrez la LED bleue clignoter, le Bluetooth recherche le périphérique à coupler



- Ouvrez les « Réglages » de l’iPad, sélectionnez « Général », puis activez le bouton Bluetooth. L’iPad recherchera automatiquement l’appareil à coupler

