

BENUTZERHANDBUCH **iDiskk Max**

Version:2019-12-001

iPhone/iPad Flash-Laufwerke

Made for



iPod



iPhone



iPad



■ Einführung für USB-Flash-Laufwerk

	2 in 1 USB-Flash-Laufwerk	4 in 1 USB-Flash-Laufwerk
Anschlüsse:	Blitz + USB 3.0 Steckverbinder	Blitz + USB 3.0 + USB C+ Micro USB
Kompatibilität:	iPhone 11 pro,X/XR/XS/XS/Max 5/6/7/8,iPad air,iPad mini,iPad,Mac book(nur USB-Anschluss),Computer	iPhone 11 pro,X/XR/XS/XS/Max 5/6/7/8,iPad air,iPad mini,iPad,Mac book,Computer, Android-Geräte.
Speichervolumen:	32/64/128/256G	128/256G
Apple zertifiziert:	JA	JA
Haupteigenschaften:	✓ Automatisches Foto-Backup ✓ Plug and Play (Filme direkt vom Flash-Laufwerk ansehen) ✓ Ihre Videos in Bewegung ansehen ✓ USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsübertragungen ✓ Funktioniert mit den meisten Fällen	✓ Automatisches Foto-Backup ✓ Plug and Play (Filme direkt vom Flash-Laufwerk ansehen) ✓ Ihre Videos in Bewegung ansehen ✓ USB 3.0-Hochgeschwindigkeitsübertragungen ✓ Funktioniert mit den meisten Fällen ✓ Funktioniert mit Android-Geräten



Nur Videos oder Fotos, die im internen Speicher von iPhone/iPad (Kamerarolle oder Album) gespeichert sind, können in die Flash-Laufwerke übertragen werden, die Musik oder Filme, Videodateien sind DRM (Digital Rights Management) geschützt, so dass Sie nicht direkt in die Flash-Laufwerke von iTunes, iCloud oder Netflix herunterladen dürfen.

◆ APP (iDiskk Max) Überblick.....	5-6
◆ Fotos Abschnitt:	
Fotos kopieren.....	7-11
Fotos organisieren.....	12
Fotos umbenennen.....	13-14
Fotos teilen.....	15-16
◆ Videos Abschnitt:	
Videos kopieren.....	17-21
Videos organisieren.....	22
Videos umbenennen.....	23
Videos teilen.....	24-26
◆ Kamera Abschnitt: Fotos/Videos aufnehmen und automatisches Backup auf dem Flash-Laufwerk	
Fotos aufnehmen.....	27-28
Videos aufnehmen.....	29-30
◆ Datei/Ordner Abschnitt:	
Ordner kopieren.....	31-32
Ordner organisieren.....	33
Ordner umbenennen.....	34
◆ Dokumente (PDF, EXCEL, PPT usw.) auf das Flash-Laufwerk	
kopieren.....	35-40

◆ Einstellungen:


Überblick.....	41
APP Verschlüsselung.....	42-45
Ordnerschlüsselung.....	46-48
Formatieren.....	49

◆ Q&A.....51



■ APP (iDiskk Max) Überblick

Einstellungen:
(Passwort- oder
Touch-ID-Schutz/Forma-
tieren usw.)



Fotos auf dem
Flash-Laufwerk
sichern
(Fotosorganisieren/l
öschen/kopieren/tei

Videos auf dem
Flash-Laufwerk
sichern
(Videos
organisieren/lösche
n/kopieren/teilen)

Fotos/Videos aufnehmen
und automatisches
Backup auf dem
Flash-Laufwerk


Gespeicherte Musik auf
dem Flash-Laufwerk
abspielen

Ein-Klick-Backup
aller Fotos/Videos in
der Kamerarolle

Ein-Klick-Backu
p-Kontakte

Ordner-/Dateiverwalt
ungsabschnitt


■ APP Hauptanweisungssymbole:




■ Fotos Abschnitt:

➤ Fotos kopieren

1. In den Fotos-Abschnitt klicken




2. Fotos auswählen: Wählen Sie alle aus oder wählen Sie eine nach der anderen aus




3. Ausgewählte Fotos auf das Flash-Laufwerk kopieren:

3.1: Auf Kopieren zu" klicken




3.2: Auf "Ordner erstellen" klicken



3.3:Auf

Einfügen

klicken




➤ Fotos organisieren

Sie können zum Ordner zurückkehren, um die Fotos zu durchsuchen und zu organisieren:





Fotos werden Originalinformationen (Daten, Name) behalten und können nach Zeit, Name oder Typ wie folgt organisiert werden:



➤ Fotos umbenennen

- 1. Gehen Sie zum Abschnitt "Datei/Ordner" und klicken Sie in den Ordner und klicken Sie auf "Mehreres":






➤ Fotos teilen


1. Select photos and then click icon "Teilen"

1.1 Wählen Sie Fotos aus und klicken Sie auf das Symbol "Teilen".



Die maximale Menge für das Teilen von Fotos variiert je nach Medien von Drittanbietern (Facebook, E-Mail, Instagram usw.)






■ Videos Abschnitt:

➤ Videos kopieren




Nur Videos oder Fotos, die im internen Speicher von iPhone/iPad (Kamerarolle oder Album) gespeichert sind, können in die Flash-Laufwerke übertragen werden, **die Musik oder Filme, Videodateien** sind DRM (Digital Rights Management) geschützt, so dass Sie nicht direkt in die Flash-Laufwerke von iTunes, iCloud oder Netflix herunterladen dürfen.

1. In den Videos Abschnitt klicken:





1, Videos auswählen: Wählen Sie alle aus oder wählen Sie eins nach dem anderen aus



2. Ausgewählte Videos auf das Flash-Laufwerk kopieren:


3.1 Auf Koieren zu to cliken




"External storage" wählen

3.2: Auf "Ordner Erstellen" klicken

Ordner erstellen



3.3: Auf **Einfügen** klicken




➤ Videos organisieren

Sie können zum Ordner zurückkehren, um die Videos zu durchsuchen und zu organisieren:




Fotos werden Originalinformationen (Daten, Name) behalten und können nach Zeit, Name oder Typ wie folgt organisiert werden:



➤ Videos umbenennen

- Gehen Sie zum Abschnitt "Explorer" und klicken Sie in den Ordner und klicken Sie auf "Mehreres":  Mehreres




➤ Videos teilen

Wählen Sie **Videos** aus und klicken Sie dann auf das Symbol "Teilen".



Die maximale Menge für das Teilen von Fotos variiert je nach Medien von Drittanbietern (Facebook, E-Mail, Instagram usw.)







■ Kamera Abschnitt:

Fotos/Videos aufnehmen und automatisches Backup auf dem Flash-Laufwerk


➤ Fotos aufnehmen




Die Fotos werden automatisch auf dem Flash-Laufwerk gespeichert (**iDiskk Max**), können Sie zum Abschnitt "**Potos**" zu durchsuchen gehen, wenn Sie versuchen, sie auf Ihrem PC zu verwalten, finden Sie den Ordner mit dem Namen "Kamera".



➤ Videos aufnehmen:





Die Videos werden automatisch auf dem Flash-Laufwerk gespeichert (**iDiskk Max**),
Können Sie zum Abschnitt "**Videos**" zu durchsuchen gehen. Wenn Sie versuchen, sie auf
Ihrem PC zu verwalten, finden Sie bitte den Ordner mit dem Namen "Kamera".





■ Datei/Ordner Abschnitt:


Hier können alle Ordner verwaltet werden

➤ Ordner kopieren:







➤ Ordner organisieren:





➤ Ordner umbenennen:





■ Dokumente (PDF, EXCEL, PPT usw.) auf das Flash-Laufwerk kopieren







Klicken Sie lange auf ein Dokument, das verschoben werden muss:






Vom iPhone zum Flash-Laufwerk (iDiskk Max)








■ **Einstellungen:** Passwort/Touch-ID Einstellungen/Formatieren/Backup



➤ **Überblick**



■ App Verschlüsselung

➤ 1.1 Touch- (Gesichts-) ID.

Beim nächsten Öffnen der iDiskk Max App wird eine Touch- (Gesichts-) ID angefordert.




➤ 1.2 Nummer-Passwort.

Beim nächsten Öffnen des iDiskk Max muss eine Nummer in die APP eingegeben werden.

The screenshot shows the iDiskk Max app interface for entering a numeric password. At the top, a blue header bar contains the time '09:15' on the left and a battery status icon on the right. Below the header, the same blue bar features two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) on the left and 'Verschlüsseln' (Encrypt) on the right. The main area of the app is light gray and contains the instruction 'Bitte geben Sie das Passwort ein' (Please enter the password). Below this instruction are six input fields: the first two are filled with black dots, and the remaining four are empty lines. At the bottom of the screen is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a backspace key (represented by a left arrow and an 'x'). Each digit button also displays the corresponding letters of the alphabet in small text (e.g., 'ABC' for 2, 'DEF' for 3, etc.).

➤ 1.3 Nummer-Passwort Überarbeiten.

Kann das Nummer-Passwort Überarbeiten, indem Sie einen neuen Code festlegen (Bevor Sie ein neues Nummer-Passwort einstellen, sollten Sie zuerst das alte Nummer-Passwort eingeben)




➤ 1.4 Verschlüsselung nicht starten.

Klicken Sie auf "Not start Encryption", bei der Eingabe in die App wird kein Passwort angefordert.





Wenn Sie das Passwort vergessen haben, besteht die einzige Möglichkeit darin, das iDiskk Flash-Laufwerk zu formatieren





■ Festplattenordnerverschlüsselung.

Geben Sie 6-16 digital oder alphabetisch als Passwort ein, um jeden Ordner zu verschlüsseln. Klicken Sie auf Datei/Ordner, wählen Sie die Datei aus, die Sie verschlüsseln möchten.




Beim nächsten Öffnen der verschlüsselten Datei wird ein Passwort angefordert.



- Ein Passwort wird angefordert, wenn Sie die Ordner-Verschlüsselungsfunktion schließen.





Wenn Sie das Passwort vergessen haben, besteht die einzige Möglichkeit darin, das iDiskk Flash-Laufwerk zu formatieren.



- **Formatieren.** Klicken Sie auf "External Storage", um das iDiskk Flash-Laufwerk zu formatieren.



Trennen Sie das Gerät während der Formatierung nicht vom Gerät. Die formatierte Festplatte unterstützt nur BIS ZU 128G



WARNUNG: Beim Formatieren werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht. Sichern Sie alle Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.



■ Backup

1.1. Die Fotos von Apple-Geräten werden nächstes Mal auf dem iDiskk Speicherlaufwerk automatisch gesichert, wenn Sie "Auto-backup" einstellen.

1.2. **Alle lokalen Daten werden** nach Abschluss des Backups **gelöscht**, wenn Sie "Delete the local data backup is complete" einstellen.



Bitte seien Sie vorsichtig, bevor Sie diese Option wählen.



■ Q&A

1. Kann ich das Flash-Laufwerk verwenden, um Mediendateien von iTunes, Amazon, Netflix herunterzuladen?

A: Nein. Apple erlaubt nicht, iTunes Musik- und Videodateien zu übertragen oder sie von Drittanbieter-Apps herunterzuladen, da sie DRM (Digital Rights Management) geschützt sind. Aber Sie können sie auf PC/Laptop/Macbook herunterladen, und dann kopieren Sie sie auf das Flash-Laufwerk. Einfachr Plug and Play auf Ihrem iPhone/iPad.

2. Warum kann ich eine 4 GB oder größere Datei nicht auf das Flash-Laufwerk übertragen?

A: Dies ist auf FAT32-Beschränkung zurückzuführen. Dateien, die größer als 4 GB sind, können NICHT auf einem FAT32-Volumen gespeichert werden. Wenn Sie das Flash-Laufwerk als exFAT formatieren, wird dieses Problem behoben.

Formatieren eines Laufwerks in exFAT

- Doppelklicken Sie auf **Mein Computer**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Flash-Laufwerk oder die Speicherkarte, und wählen Sie dann **Formatieren** aus.
- Klicken Sie in der **Dateisystemliste** auf **exFAT**.
- Klicken Sie auf **Start**.
- Klicken Sie auf OK, um die Formatierung zu starten.

WARNUNG: Beim Formatieren werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht. Sichern Sie alle Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.

3. Was sollte ich machen, wenn die APP (idiskk max) stürzt ab, tritt aus oder trennt?

A: Löschen Sie die aktuelle APP von Ihrem iPhone/iPad und gehen Sie dann in den Apple App Store und laden Sie die APP erneut herunter und installieren Sie sie (idiskk max).

4. Warum kann ich meine Kontaktinformationen nach dem Backup nicht öffnen oder anzeigen?

A: Die Kontaktinformationen sind im VCF-Format. Nach dem Backup auf dem Flash-Laufwerk kann über die App (idiskk max) auf dieses Laufwerk zugegriffen und auf einem anderen iOS-Gerät wiederhergestellt werden.

5. Wie öffne ich die Bilder des "HEIC"-Format auf einem Windows-PC?

A: Windows unterstützt derzeit nicht das neue HEIF-Dateiformat (.HEIC-Erweiterung) nicht. Aus diesem Grund werden keine Miniaturansichten für Bilder erstellt und Windows kann Bilder, die mit einer iOS 11-Kamera mit HEIF (.HEIC-Erweiterung) erstellt wurden, nicht öffnen.

Wenn Sie eine HEIF-Datei (.HEIC-Erweiterung) in JPEG konvertieren möchten, rufen Sie bitte Apple iTunes auf und laden Sie eine Software herunter, um sie in das JPG-Format zu konvertieren, suchen Sie nach "Mazing HEIC Converter" oder "Apowersoft".

6. Was sollte ich machen, wenn ich das Passwort vergessen habe?

A: Bitte formatieren Sie das Flash-Laufwerk auf einem PC/Macbook

<https://www.wikihow.com/Format-a-Flash-Drive>

7. Wie formatiere ich das Flash-Laufwerk ?

WARNUNG: Beim **Formatieren** werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht. Sichern Sie alle Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.

- Auf iPhone/iPad formatieren:

Gehen Sie zur APP "Einstellungen" und wählen Sie das **Formatieren**

- Auf einen Windows-PC oder Macbook formatieren:

<https://www.wikihow.com/Format-a-Flash-Drive>