PRODUCT STRUCTURE

Fiche *technique*

DM-GY-001
Disque léger de 85 mm

DM-GY-001
Disque lumineux 120 mm

DM-GY-001
Disque lumineux de 60 mm

PRODUCT STRUCTURE

3-9 RGB LED
SUPER BRIGHT

DM-GY-001
Disque lumineux de 85 mm

6-24RGB LED
SUPER BRIGHT

DM-GY-002
Disque lumineux de 120 mm

2-8RGB LED
SUPER BRIGHT

DM-GY-003
Disque lumineux de 60 mm

Product Specification

COLORFUL LED LIGHTS

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.

Caractéristiques de la télécommande à 24 touches

Matériau	PE + ABS
Puissance de la LED	0,6 W/0,8 W/1,2 W/1,6 W
Couleur	RGBW
Taille de la LED	5050
Batterie Li-ion	3,0
Adaptateur de charge	svlA
Portée de la télécommande	10-12 m
Dimensions du produit	85 mm
Temps de charge	4 à 10 h
Autonomie	0 à 12 h

Interrupteur

Appuyez longuement sur le bouton pendant 2 à 3 secondes pour allumer

la lumière LED de la couleur choisie, puis la télécommande peut

fonctionner : allumer/éteindre

couleurs statiques et 4 types de modèles dynamiques. Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre la lumière LED et passer en mode veille. Télécommande

Product Function

①Allumez la lumière

②Éteindre la lumière

③④Régler la luminosité/vitesse

⑤Couleur rouge

⑥Couleur verte

⑦Couleur bleue

⑧Couleur blanche

⑨Zone s t atique : ③permet d'augmenter la luminosité d'une couleur, ④permet de diminuer la luminosité d'une couleur

⑩Zone dynamique : permet de régler le changement de couleur à grande vitesse ; ④permet de régler le changement de couleur à faible vitesse.