74 mm

110 mm

FINGERABDRUCK-SCHLOSS

IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Fingerabdruck | 60 mAh | 0,5 s Entsperren | Sicherheit

Made in China

Bedienungsanleitung / 操作说明

So nehmen Sie den Fingerabdruck des ersten Administrators auf

Anleitung zur Erfassung des ersten (Administrator-)Fingerabdrucks

1. Drücken Sie die Taste 2. Legen Sie Ihren Finger auf 3. Erfassung starten Fingerabdruck, wenn blaues Licht, Fingerabdruck aufzeichnen, wenn blauer Sensor blinkt. 5x mit dem Finger. Das Licht blinkt. Fehlgeschlagen 4. Erfassung erfolgreich 5. Es leuchtet ein grünes Licht blinkt kontinuierlich, wenn die Erfassung abgeschlossen ist.

1. Fingerabdruck lange drücken 2. Blaues Licht leuchtet, Erkennungsgerät. Finger loslassen.

3. Fingerabdruck-Erfassung starten, wie Erfassung eines Fingers5Mal, unterschiedlich Aufzeichnen Mal Winkeln und Richtungen erfassen. 4. Administrator Fingerabdruck aufzeichnen blaues Licht leuchtet Erfassung gestartet. wenn das rote Licht blinkt rote LED, ist die Erfassung fehlgeschlagen.

5. Nach insgesamt 5 erfolgreichen Erfassungen leuchtet eine Lampe, Erfassung erfolgreich.

Anleitung zur Erfassung des 2. bis 20. Fingerabdrucks

Anleitung zur Erfassung des 2. bis 10. Fingerabdrucks

1. Der Administrator drücken Sie den Finger des Administrators, wenn blaues Licht blinkt. 2. Linker Administrator blaues Licht blinkt. 3. Start der Erfassung des Fingerabdrucks 5x mit dem Finger. Das Licht blinkt. Nach Abschluss der Erfassung wird die Erkennung Fingerabdruck erfassen 4. Erfassung erfolgreich angezeigt wird, und nehmen Sie den Fingerabdruck auf, wenn 5. Es leuchtet ein grünes Licht blinkt kontinuierlich, wenn die Erfassung abgeschlossen ist.

1. Administrator drückt lange 2. Blaues Licht leuchtet, 3. Fingerabdruck-Erfassung beginnt, 2. wenn rotes Licht blinkt.

Fingerabdrucksensor. Finger loslassen. Erfassung erfolgreich. Rotes Licht leuchtet, Erfassung fehlgeschlagen.

5. Nach insgesamt 5 erfolgreichen Erfassungen leuchtet das grüne Licht, die Fingerabdruck-Erfassung ist erfolgreich.

Anmerkungen:

1. Der erste und zweite Fingerabdruck sind standardmäßig die Administratorfingerabdrücke.
1. Standardmäßig sind der erste und zweite Fingerabdruck die der Administratoren.
2. Zum Hinzufügen von Fingerabdrücken ist die Autorisierung durch einen der Administratoren erforderlich.

2. Für die Erfassung des zweiten bis zehnten Fingerabdrucks ist die Autorisierung durch den Administrator erforderlich.

So löschen Sie Fingerabdrücke

Anleitung zum Löschen von Fingerabdrücken

1. Der Administrator drückt auf den Fingerabdrucksensor.

1. Der Administrator hält den Fingerabdrucksensor gedrückt.

2. Der Administrator nimmt seinen Finger vom Sensor. Sie erneut: das grüne Licht leuchtet auf. Wenn das rote Licht blinkt Fingerabdrücke erfolgreich gelöscht.

2. Rotes Licht leuchtet, Finger loslassen. Fingerabdruck ein; das grüne Licht

3. Drücken , wurden alle

3. Der Administrator gibt seinen

Anmerkungen:

Alle Fingerabdrücke werden auf einmal gelöscht.
Nur der Administrator kann Fingerabdrücke löschen, und zwar alle auf einmal.

Hinweis: Drücken Sie beim Verriegeln den Riegel bitte mit etwas Kraft ganz nach unten. Tipps: Drücken Sie den Riegel beim Verriegeln so fest wie möglich.