

H760

4G-WLAN-Benutzerhandbuch

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Verwendung Ihres drahtlosen Geräts.

Schalten Sie Ihr Gerät nicht ein, wenn die Nutzung des Geräts verboten ist oder wenn die Nutzung des Geräts Störungen oder Gefahren verursachen könnte.

Befolgen Sie die Regeln und Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitszentren.

Schalten Sie Ihr Gerät in einem Flugzeug aus. Das Gerät kann Störungen verursachen.

Schalten Sie Ihr Gerät in der Nähe von hochpotenzen elektronischen Geräten aus. Das Gerät kann die Leistung dieser Geräte beeinträchtigen.

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät oder dessen Zubehör zu zerlegen. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerät warten oder reparieren.

Legen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör nicht in Behälter mit starken elektromagnetischen Feldern.

Legen Sie keine magnetischen Speichermedien in die Nähe Ihres Geräts. Die Strahlung des Geräts könnte die darauf gespeicherten Informationen löschen.

Stellen Sie Ihr Gerät nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen auf und vermeiden Sie es, das Gerät nur in einer Umgebung zu verwenden, in der die Temperatur zwischen 0 °C und 50 °C liegt.

Halten Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör von Kindern fern. Lassen Sie Kinder Ihr Gerät ohne Aufsicht benutzen.

Verwenden Sie nur zugelassene Adapter, um Exposition zu vermeiden.

Beachten Sie die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung des Geräts. Respektieren Sie die persönlichen Rechte anderer.

Es wird empfohlen, das Gerät nur in einer Umgebung zu verwenden, in der die Temperatur zwischen 0 °C und 50 °C liegt und die Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 90 % liegt.

1.3 WLAN-Verbindung

Schritt 1: Öffnen Sie „WLAN“, um die WLAN-Verwaltung zu starten, und wählen Sie dann die SSID.

Das Standard-Anmeldekenntwort lautet admin admin.

4. APN-Einstellungen

Auf dieser Seite werden die erforderlichen APN-Parameter für die Verbindung mit dem 4G-Netzwerk eingestellt. In der Regel gibt es einen systemseitigen Standard-APN, der die aktuelle Verbindung unterstützt. Die Seite bietet folgende Funktionen:

APN-Parameter ändern: Wählen Sie einen APN-Eintrag aus der Konfigurationsliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Änderung zu speichern.

Neue APN-Parameter hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, geben Sie die Konfigurationsparameter ein, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern, und legen Sie diese automatisch als aktuellen Standard fest. Sie können sich an Ihren lokalen Netzbetreiber wenden, um detaillierte APN-Informationen zu erhalten.

Auf dieser Seite werden Benutzername und Passwort festgelegt, die der Benutzer beim Zugriff auf die Web-Verwaltungsseite eingeben muss.

Benutzername: Der Benutzer kann den Anmeldenamen ändern

Neues Passwort und Bestätigung: Geben Sie das neue Passwort ein und klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderung zu speichern

Auf dieser Seite kann der Benutzer grundlegende Informationen abrufen, wie z. B. Softwareversion, IMEI-Nummer, Netzwerktyp, MAC-Adresse usw.

Diese Seite dient zur Anzeige der Datenverkehrsstatistiken. Die angezeigten Datenverkehrsstatistiken können Fehler enthalten und dienen nur als Referenz. Für die Aufzeichnung der tatsächlichen Details ist der lokale Netzbetreiber maßgeblich.

5

1.1 Verbindungsvoraussetzungen

Das Gerät wird über WLAN oder USB verbunden, und die Parameter werden über einen Browser eingestellt.

1.2 Anleitung zum LCD-Betriebsstatus

Status der Anzeigeleuchte

Die Leuchte leuchtet dauerhaft rot: Das Gerät ist eingeschaltet und startet.

Die Leuchte leuchtet dauerhaft grün: Zeigt an, dass das Gerät ein Signal empfängt, aber kein Datenfluss stattfindet.

Die grüne Leuchte blinkt langsam: Zeigt an, dass der Datenfluss des Geräts normal ist.

Die WLAN-Anzeigeleuchte leuchtet dauerhaft: Zeigt an, dass das WLAN normal startet.

Die WLAN-Anzeigeleuchte blinkt langsam: Zeigt an, dass ein Benutzer mit dem WLAN verbunden ist.

Die Signalleuchte und die WLAN-Leuchte blinken gleichzeitig: Zeigt an, dass das Gerät die Werkseinstellungen wiederherstellt.

Schritt 1: Öffnen Sie WLAN, um die WLAN-Verwaltung zu starten, und wählen Sie dann die SSID aus.

Für das Windows-Betriebssystem: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die WLAN-Verwaltung in der Taskleiste; wählen Sie den verfügbaren Internetzugang aus und doppelklicken Sie auf dessen SSID.

Für das Mac OS X-Betriebssystem: Wählen Sie Systemeinstellungen -> AirPort. Wählen Sie die entsprechende SSID aus dem Dropdown-Menü aus.

Für iOS-Geräte: Einstellungen -> WLAN, wählen Sie die richtige SSID aus.

Für Android-Geräte: Systemeinstellungen -> WLAN-Einstellungen, wählen Sie die richtige SSID aus.

Schritt 2: Geben Sie das WLAN-Passwort in das Pop-up-Fenster ein.

2. Web-UI-Einstellungen

2.1 Auf die Konfigurationsseite zugreifen

Öffnen Sie den Browser und geben Sie die Adresse <http://192.168.43.1> ein. Die Seite wird wie folgt angezeigt:

4GMifi

Abb. 2.1

Die Symbolbeschreibungen lauten wie folgt:

Statuselement Statusbeschreibung

SIM-Kartenstatus Hinweis „Keine SIM-Karte“, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Nach korrektem Einlegen erscheint kein Hinweis.

Informationen zum Netzbetreiber Nachdem die richtige SIM-Karte eingelegt und die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, werden die Informationen zum Netzbetreiber angezeigt. Beispiel: China Unicom

Netzwerktyp Zeigt den aktuellen Netztyp an: Zum Beispiel: LTE

Signalstärke Zeigt die Signalstärke von keinem Signal bis zu ausgezeichnetem Signal wie folgt angezeigt:

Verbindungsstatus Wenn die aktuelle Netzwerkverbindung hergestellt wurde, wird je nach Netzwerktyp das entsprechende Symbol angezeigt, andernfalls wird kein Symbol angezeigt. Bei Nutzung des Mobilfunknetzes wird möglicherweise 3G oder 4G angezeigt. Beispiel:

Anzahl der WLAN-Nutzer Zeigt die aktuelle Anzahl der mit dem Gerät verbundenen Benutzer an. Beispiel:

Registrierkarte 2.1

3. SSID-Einstellungen

Netzwerk-SSID: Legen Sie den Netzwerknamen dieses Geräts fest.

Sicherheit: Konfigurieren Sie die Verschlüsselungsmethode für die WLAN-Verbindung; es werden offene und WPA-Verschlüsselung unterstützt.

Passwort: Legen Sie das Passwort für die SSID-Netzwerkverbindung fest.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Elektronische Geräte

Krankenhäuser

Beachten Sie in Krankenhäusern oder Gesundheitszentren die folgenden Punkte:

Nehmen Sie Ihr drahtloses Gerät nicht mit in den Operationsaal, auf die Intensivstation oder in die Kontrollstation.

Verwenden Sie Ihr Mobilgerät nicht an Orten für medizinische Behandlungen, an denen die Nutzung von Mobilgeräten verboten ist.

Aufbewahrungsumgebung

Legen Sie keine magnetischen Speichermedien wie Magnetkarten und Disketten in die Nähe des Mobilgeräts. Die Strahlung des Mobilgeräts kann die darauf gespeicherten Informationen löschen.

Legen Sie Ihr Mobilgerät und anderes Zubehör nicht in Behälter mit starkem Magnetfeld, wie z. B. Induktionsherde und Mikrowellenherde. Andernfalls kann es zu einem Ausfall der Schaltkreise, einem Brand oder einer Explosion kommen.

Lassen Sie Ihr Mobilgerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten liegen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Geräts, einem Brand oder einer Explosion kommen.

Setzen Sie Ihr Mobilgerät keinen starken Stößen oder Schlägen aus. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion kommen.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

Lassen Sie Ihr Mobilgerät nie vollständig an Orten auf, die für Kinder unzugänglich sind. Lassen Sie Kinder das Mobilgerät nicht ohne Aufsicht benutzen.

Lassen Sie Kinder das Gerät nicht in den Mund nehmen.

Lassen Sie Kinder die kleinen Teile nicht berühren. Andernfalls kann es zu Erstickung oder Verletzungen kommen, wenn Kinder die kleinen Teile verschlucken.

Betriebsumgebung

Das Mobilgerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken. Schützen Sie das Mobilgerät vor Wasser oder Dampf. Berühren Sie das Mobilgerät nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen des Produkts oder zu einem Stromschlag kommen.

Verwenden Sie das Mobilgerät nicht an staubigen, feuchten und schmutzigen Orten oder an Orten mit Magnetfeldern. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Schaltkreise kommen.

Verwenden Sie Ihr Mobilgerät an Tagen mit Glättefrost nicht im Freien.

Das Mobilgerät kann Störungen bei in der Nähe befindlichen Fernsprengeräten, Radios und PCs verursachen.

Verwenden Sie gemäß den internationalen Normen für Hochfrequenzstrahlung ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör für das Mobilfunkgerät.

Verbindungsstatus

Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt.

In eingeschalteten Zustand sendet dieses Gerät elektromagnetische Wellen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS-Antriebskontrollsystem oder Airbag aktivieren können. Um Probleme zu vermeiden, platzieren Sie dieses Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Auslassbereich eines Airbags.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Autohändler oder dem Fahrzeughersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen die HF-Energie dieses Geräts abgeschirmt ist. Nutzungsbedingungen

Schalten Sie dieses Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen.

Schalten Sie dieses Gerät aus, wenn Sie sich in medizinischen Einrichtungen aufhalten, außer in dafür vorgesehenen Bereichen. Wie viele andere heute gebräuchliche Geräte kann dieses Gerät andere elektrische oder elektronische Geräte oder Anlagen stören, die Funkfrequenzen nutzen.

Schalten Sie dieses Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas- oder brennbaren Flüssigkeitsbehältern befinden. Bedienen Sie nicht die Schalter und Anweisungen, die in Tankwagen, Tankstellen, Chemiewerkern oder in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen angebracht sind.

Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist, sollte es mindestens 15 cm von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen usw. entfernt gehalten werden.

Beachten Sie beim Anlegen der Abdeckung, dass dieses Gerät Stoffe enthalten kann, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Behandeln Sie dieses Gerät stets mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.

Lassen Sie dieses Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und verbiegen Sie es nicht.

Lackieren Sie es nicht.

Sammelstelle: Dieses Symbol auf diesem Gerät bedeutet, dass diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer zu Sammelstellen gebracht werden müssen: Kommune/Entsorgungszentren mit speziellen Behältern für diese Geräte. Sammelbehälter an Verkaufsstellen.

Sie werden dann recycelt, damit ihre Bestandteile wiederverwendet werden können und um zu verhindern, dass Stoffe in die Umwelt gelangen.

In Ländern der Europäischen Union:

Die Sammelstellen sind wie folgt gekennzeichnet:

Alle Produkte mit diesem Symbol müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, wenn in Ihrem Land oder Ihrer Region geeignete Recycling- und Sammelstellen vorhanden sind; stattdessen müssen sie zur Wiederverwertung zu Sammelstellen gebracht werden. In den Vereinigten Staaten finden Sie weitere Informationen zum Recycling von WLAN-Produkten unter www.recyclewirelessphones.org.

FAO

Für SSID oder WLAN-Passwort vergessen

A: Starten Sie das Gerät und drücken Sie dann lange auf die RESET-Taste, um das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen.

B: Das Gerät funktioniert einwandfrei, ändert Computer oder WLAN-Geräte können jedoch keine WLAN-Verbindung mit dem drahtlosen Gerät herstellen.

C: Die Seite zeigt an, dass die WLAN-Karte der anderen Geräte einwandfrei funktioniert, und geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein.

Netztischer Tipp

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Starten Sie das Gerät neu.

2. Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

3. Verwenden Sie sich an Ihren lokalen Netzbetreiber, um Unterstützung zu erhalten.

1.3 WLAN-Verbindung

Schritt 1: Öffnen Sie „WLAN“, um die WLAN-Verwaltung zu starten, und wählen Sie dann die SSID.

Das Standard-Anmeldekenntwort lautet admin admin.

4. APN-Einstellungen

Auf dieser Seite werden die erforderlichen APN-Parameter für die Verbindung mit dem 4G-Netzwerk eingestellt. In der Regel gibt es einen systemseitigen Standard-APN, der die aktuelle Verbindung unterstützt. Die Seite bietet folgende Funktionen:

APN-Parameter ändern: Wählen Sie einen APN-Eintrag aus der Konfigurationsliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Änderung zu speichern.

Neue APN-Parameter hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, geben Sie die Konfigurationsparameter ein, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern, und legen Sie diese automatisch als aktuellen Standard fest. Sie können sich an Ihren lokalen Netzbetreiber wenden, um detaillierte APN-Informationen zu erhalten.

Auf dieser Seite werden Benutzername und Passwort festgelegt, die der Benutzer beim Zugriff auf die Web-Verwaltungsseite eingeben muss.

Benutzername: Der Benutzer kann den Anmeldenamen ändern

Neues Passwort und Bestätigung: Geben Sie das neue Passwort ein und klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderung zu speichern

Auf dieser Seite kann der Benutzer grundlegende Informationen abrufen, wie z. B. Softwareversion, IMEI-Nummer, Netzwerktyp, MAC-Adresse usw.

Diese Seite dient zur Anzeige der Datenverkehrsstatistiken. Die angezeigten Datenverkehrsstatistiken können Fehler enthalten und dienen nur als Referenz. Für die Aufzeichnung der tatsächlichen Details ist der lokale Netzbetreiber maßgeblich.

5

1.1 Verbindungsvoraussetzungen

Das Gerät wird über WLAN oder USB verbunden, und die Parameter werden über einen Browser eingestellt.

1.2 Anleitung zum LCD-Betriebsstatus

Status der Anzeigeleuchte

Die Leuchte leuchtet dauerhaft rot: Das Gerät ist eingeschaltet und startet.

Die Leuchte leuchtet dauerhaft grün: Zeigt an, dass das Gerät ein Signal empfängt, aber kein Datenfluss stattfindet.

Die grüne Leuchte blinkt langsam: Zeigt an, dass der Datenfluss des Geräts normal ist.

Die WLAN-Anzeigeleuchte leuchtet dauerhaft: Zeigt an, dass das WLAN normal startet.

Die WLAN-Anzeigeleuchte blinkt langsam: Zeigt an, dass ein Benutzer mit dem WLAN verbunden ist.

Die Signalleuchte und die WLAN-Leuchte blinken gleichzeitig: Zeigt an, dass das Gerät die Werkseinstellungen wiederherstellt.

Schritt 1: Öffnen Sie WLAN, um die WLAN-Verwaltung zu starten, und wählen Sie dann die SSID aus.

Für das Windows-Betriebssystem: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die WLAN-Verwaltung in der Taskleiste; wählen Sie den verfügbaren Internetzugang aus und doppelklicken Sie auf dessen SSID.

Für das Mac OS X-Betriebssystem: Wählen Sie Systemeinstellungen -> AirPort. Wählen Sie die entsprechende SSID aus dem Dropdown-Menü aus.

Für iOS-Geräte: Einstellungen -> WLAN, wählen Sie die richtige SSID aus.

Für Android-Geräte: Systemeinstellungen -> WLAN-Einstellungen, wählen Sie die richtige SSID aus.

Schritt 2: Geben Sie das WLAN-Passwort in das Pop-up-Fenster ein.

2. Web-UI-Einstellungen

2.1 Auf die Konfigurationsseite zugreifen

Öffnen Sie den Browser und geben Sie die Adresse <http://192.168.43.1> ein. Die Seite wird wie folgt angezeigt:

4GMifi

Abb. 2.1

Die Symbolbeschreibungen lauten wie folgt:

Statuselement Statusbeschreibung

SIM-Kartenstatus Hinweis „Keine SIM-Karte“, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Nach korrektem Einlegen erscheint kein Hinweis.

Informationen zum Netzbetreiber Nachdem die richtige SIM-Karte eingelegt und die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, werden die Informationen zum Netzbetreiber angezeigt. Beispiel: China Unicom

Netzwerktyp Zeigt den aktuellen Netztyp an: Zum Beispiel: LTE

Signalstärke Zeigt die Signalstärke von keinem Signal bis zu ausgezeichnetem Signal wie folgt angezeigt:

Verbindungsstatus Wenn die aktuelle Netzwerkverbindung hergestellt wurde, wird je nach Netzwerktyp das entsprechende Symbol angezeigt, andernfalls wird kein Symbol angezeigt. Bei Nutzung des Mobilfunknetzes wird möglicherweise 3G oder 4G angezeigt. Beispiel:

Anzahl der WLAN-Nutzer Zeigt die aktuelle Anzahl der mit dem Gerät verbundenen Benutzer an. Beispiel:

Registrierkarte 2.1

3. SSID-Einstellungen

Netzwerk-SSID: Legen Sie den Netzwerknamen dieses Geräts fest.

Sicherheit: Konfigurieren Sie die Verschlüsselungsmethode für die WLAN-Verbindung; es werden offene und WPA-Verschlüsselung unterstützt.

Passwort: Legen Sie das Passwort für die SSID-Netzwerkverbindung fest.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Elektronische Geräte

Krankenhäuser

Beachten Sie in Krankenhäusern oder Gesundheitszentren die folgenden Punkte:

Nehmen Sie Ihr drahtloses Gerät nicht mit in den Operationsaal, auf die Intensivstation oder in die Kontrollstation.

Verwenden Sie Ihr Mobilgerät nicht an Orten für medizinische Behandlungen, an denen die Nutzung von Mobilgeräten verboten ist.

Aufbewahrungsumgebung

Legen Sie keine magnetischen Speichermedien wie Magnetkarten und Disketten in die Nähe des Mobilgeräts. Die Strahlung des Mobilgeräts kann die darauf gespeicherten Informationen löschen.

Legen Sie Ihr Mobilgerät und anderes Zubehör nicht in Behälter mit starkem Magnetfeld, wie z. B. Induktionsherde und Mikrowellenherde. Andernfalls kann es zu einem Ausfall der Schaltkreise, einem Brand oder einer Explosion kommen.

Lassen Sie Ihr Mobilgerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten legen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Geräts, einem Brand oder einer Explosion kommen.

Setzen Sie Ihr Mobilgerät keinen starken Stößen oder Schlägen aus. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen, Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion kommen.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

Lassen Sie Ihr Mobilgerät nie vollständig an Orten auf, die für Kinder unzugänglich sind. Lassen Sie Kinder das Mobilgerät nicht ohne Aufsicht benutzen.

Lassen Sie Kinder das Gerät nicht in den Mund nehmen.

Lassen Sie Kinder die kleinen Teile nicht berühren. Andernfalls kann es zu Erstickung oder Verletzungen kommen, wenn Kinder die kleinen Teile verschlucken.

Betriebsumgebung

Das Mobilgerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken. Schützen Sie das Mobilgerät vor Wasser oder Dampf. Berühren Sie das Mobilgerät nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen des Produkts oder zu einem Stromschlag kommen.

Verwenden Sie das Mobilgerät nicht an staubigen, feuchten und schmutzigen Orten oder an Orten mit Magnetfeldern. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Schaltkreise kommen.

Verwenden Sie Ihr Mobilgerät an Tagen mit Glättefrost nicht im Freien.

Das Mobilgerät kann Störungen bei in der Nähe befindlichen Fernsprengeräten, Radios und PCs verursachen.

Verwenden Sie gemäß den internationalen Normen für Hochfrequenzstrahlung ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör für das Mobilfunkgerät.

Verbindungsstatus

Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt.

In eingeschalteten Zustand sendet dieses Gerät elektromagnetische Wellen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS-Antriebskontrollsystem oder Airbag aktivieren können. Um Probleme zu vermeiden, platzieren Sie dieses Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Auslassbereich eines Airbags.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Autohändler oder dem Fahrzeughersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen die HF-Energie dieses Geräts abgeschirmt ist. Nutzungsbedingungen

Schalten Sie dieses Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen.

Schalten Sie dieses Gerät aus, wenn Sie sich in medizinischen Einrichtungen aufhalten, außer in dafür vorgesehenen Bereichen. Wie viele andere heute gebräuchliche Geräte kann dieses Gerät andere elektrische oder elektronische Geräte oder Anlagen stören, die Funkfrequenzen nutzen.

Schalten Sie dieses Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas- oder brennbaren Flüssigkeitsbehältern befinden. Bedienen Sie nicht die Schalter und Anweisungen, die in Tankwagen, Tankstellen, Chemiewerkern oder in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen angebracht sind.

Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist, sollte es mindestens 15 cm von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen usw. entfernt gehalten werden.

Beachten Sie beim Anlegen der Abdeckung, dass dieses Gerät Stoffe enthalten kann, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

Behandeln Sie dieses Gerät stets mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.

Lassen Sie dieses Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und verbiegen Sie es nicht.

Lackieren Sie es nicht.

Sammelstelle: Dieses Symbol auf diesem Gerät bedeutet, dass diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer zu Sammelstellen gebracht werden müssen: Kommune/Entsorgungszentren mit speziellen Behältern für diese Geräte. Sammelbehälter an Verkaufsstellen.

Sie werden dann recycelt, damit ihre Bestandteile wiederverwendet werden können und um zu verhindern, dass Stoffe in die Umwelt gelangen.

In Ländern der Europäischen Union:

Die Sammelstellen sind wie folgt gekennzeichnet:

Alle Produkte mit diesem Symbol müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, wenn in Ihrem Land oder Ihrer Region geeignete Recycling- und Sammelstellen vorhanden sind; stattdessen müssen sie zur Wiederverwertung zu Sammelstellen gebracht werden. In den Vereinigten Staaten finden Sie weitere Informationen zum Recycling von WLAN-Produkten unter www.recyclewirelessphones.org.

FAO

Für SSID oder WLAN-Passwort vergessen

A: Starten Sie das Gerät und drücken Sie dann lange auf die RESET-Taste, um das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen.

B: Das Gerät funktioniert einwandfrei, ändert Computer oder WLAN-Geräte können jedoch keine WLAN-Verbindung mit dem drahtlosen Gerät herstellen.

C: Die Seite zeigt an, dass die WLAN-Karte der anderen Geräte einwandfrei funktioniert, und geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein.

Netztischer Tipp

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Starten Sie das Gerät neu.

2. Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

3. Verwenden Sie sich an Ihren lokalen Netzbetreiber, um Unterstützung zu erhalten.