

Um die Kamera das erste Mal in Betrieb zu nehmen, gehe bitte wie folgt vor:

- Kamera einschalten
- Öffne die Einstellungen auf Deinem Handy oder Telefon und suche nach einem vorhandenen WLAN mit dem Namen MT.... (kann leicht variieren) und verbinde Dich mit diesem
- „Minicam“ App herunterladen und diese öffnen
- Nun wird Dir Kamera bereits vorgeschlagen und Du musst es nur noch bestätigen

Um weitere Einstellungen an der Kamera vorzunehmen, steht Dir die App zur Verfügung. In der App kannst Du die Alarmbenachrichtigung einschalten, welche Dich benachrichtigt, falls eine Bewegung im Sichtfeld der Kamera erkannt wird. Die Kamera in Dein WLAN einzubinden kannst Du ebenfalls über die App. Alle Einstellungen zur Micro SD Speicherkarte kannst Du ebenfalls in der App tätigen.